

INTERBUS

Anwenderhandbuch

Anschaltbaugruppe für Siemens SIMATIC® S5-95U/100U

Typ: IBS S5 100 CB HW/SW UM

Revision: E

Art.-Nr.: 92 70 97 0

Das Handbuch ist gültig für:

IBS S5 100 CB-T Artikel-Nr. 27 53 69 8 Hardwarestand A

© Phoenix Contact 01/1998



online connonents.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Damit Sie Ihr Gerät sicher einsetzen können, sollten Sie dieses Handbuch aufmerksam lesen und beachten. Die folgenden Hinweise geben Ihnen eine erste Orientierung zum Gebrauch des Handbuches.

Einschränkung der Anwendergruppe

Der in diesem Handbuch beschriebene Produktgebrauch richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anwendungsprogrammierer und Software-Ingenieure, die mit den Sicherheitskonzepten der Automatisierungstechnik sowie den geltenden nationalen Normen vertraut sind. Für Fehlhandlungen und Schäden, die an Produkten von Phoenix Contact und Fremdprodukten durch Missachtung der Informationen dieses Handbuchs entstehen, übernimmt Phoenix Contact keine Haftung.

Erklärungen zu den verwendeten Symbolen



Das Symbol *Achtung* bezieht sich auf Handlungen, die einen Schaden der Hardoder Software oder Personenschaden (im indirektem Zusammenhang mit gefährlicher Prozessperipherie) zur Folge haben können.



Das Symbol *Hand* vermittelt Bedingungen, die für einen fehlerfreien Betrieb unbedingt beachtet werden müssen. Es weist außerdem auf Tips und Ratschläge für den effizienten Geräteeinsatz und die Software-Optimierung hin, um Ihnen Mehrarbeit zu ersparen.



Das Symbol *Text* verweist Sie auf weiterführende Informationsquellen (Handbücher, Datenblätter, Literatur etc.) zu dem angesprochenen Thema, Produkt o.ä. Ebenso gibt dieser Text hilfreiche Hinweise zur Orientierung im Handbuch.

Ihre Meinung interessiert uns

Wir sind ständig bemüht, die Qualität unserer Handbücher zu verbessern. Sollten Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu Inhalt und Gestaltung unseres Handbuchs haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Vorschläge zusenden. Verwenden Sie dazu bitte den universellen Telefax-Vordruck am Ende dieses Handbuchs.

Erklärungen zu den rechtlichen Grundlagen

Dieses Handbuch ist einschließlich aller darin enthaltenen Abbildungen urheberrechtlich geschützt. Jede Drittverwendung dieses Handbuchs, die von den urheberrechtlichten Bestimmungen abweicht, ist verboten. Die Reproduktion, Übersetzung sowie die elektronische und fotografische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Firma Phoenix Contact. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Phoenix Contact behält sich jegliche Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.



INTERBUS

online comp



INTERBUS IBS S5 100 CB UM

Inhaltsverzeichnis

1	Systemübersicht .	
	1.1	Vernetzung mit INTERBUS
	1.2	Topologie des INTERBUS
	1.3	Systemkomponenten
	1.3.1	Anschaltbaugruppen
	1.3.2	Fernbus
	1.3.3	Installationsfernbus
	1.3.4	Busklemme
	1.3.5	Peripheriebus
	1.3.6	INTERBUS-E/A-Teilnehmer
	1.3.6.1	Fernbus- und Installationsfernbus-Teilnehmer 1-15
	1.3.6.2	Peripheriebus-Teilnehmer
	1.3.6.3	INTERBUS ST-Kompaktstation-Teilnehmer
	1.4	Arbeitsweise des INTERBUS
	1.4.1	Allgemeine Funktionsweise
	1.4.2	Fehler-Sicherungsmechanismen
	1.4.3	Protokollablauf des INTERBUS
	1.4.4	Berechnung der Zykluszeit
2	IBS S5 100 CB-T mo	ntieren und anschließen
_		
	2.1	Auspacken der Anschaltbaugruppe
	2.1.1	ESD-Hinweise
	2.2	Aufbau der Anschaltbaugruppe
	2.3	Montage und Demontage
	2.4	Anschluss
3	Das System starten	und Betriebsanzeigen auswerten
	3.1	Steuerungsprogramm mit Funktionsbaustein FB 14 ergänzen . 3-3
	3.2	INTERBUS starten
1	Adrosson vorgobon	4.2
4	Adressen vergeben	
	4.1	Steckposition und Adressbedarf bestimmen
	4.2	INTERBUS-E/A-Daten im analogen SPS-Adressraum 4-7
	4.3	Beispiel zur INTERBUS-Adressbelegung im Prozessabbild 4-9

5074E



INTERBUS IBS S5 100 CB UM

ii

5	INTERBUS kontr	llieren	.5-3
	5.1	Aufbau und Bedeutung des Diagnose-Registers	. 5-3
	5.2	INTERBUS über Systemfunktionen kontrollieren	. 5-6
	5.2.	Bedeutung und Anwendungsfälle der Systemfunktionen	. 5-6
	5.3	Aufbau und Bedeutung des Info-Registers	. 5-10
	5.4	Komfortable Fehlerbehandlung über den Funktionsbaustein FB 14	. 5-10
	5.4.	Manuelle Fehlerbehandlung	. 5-11
	5.4.	Automatische Fehlerbehandlung	. 5-11
Α	Anhang		.A-1
	A.1	Technische Daten	. A-1
	A.2	Zusatzprodukte	. A-2
	A.3	Funktionsbausteine FB 14 und FB 210	. A-3
	A.4	INTERBUS-Teilnehmer von anderen Herstellern	. A-4
	A.5	Änderungen der Hardware gegenüber dem ersten Auslieferungsstand	. A-4
	A.6	Beispieladressierungen	. A-5
	A.6	Beispieladressierung für Siemens CPU 95 und CPU 103	. A-5
	A.6	Beispieladressierung für Siemens CPU 100	. A-5
	Δ 6	Reisnieladressierung für Siemens CPI I 102	Δ-5



Kapitel 1

Dieses Kapitel informiert Sie über

- das INTERBUS-System und seine verfügbaren Komponenten.
- die Eckdaten des INTERBUS-Systems.
- spezifische Begriffe des INTERBUS-Systems.

Systemübersicht			.3
1	.1	Vernetzung mit INTERBUS	3
1		Topologie des INTERBUS	
1	.3	Systemkomponenten	8
1		Anschaltbaugruppen	
1	.3.2	Fernbus	9
1	.3.3	Installationsfernbus	·1′
1		Busklemme	
1	.3.5	Peripheriebus	14
1	.3.6	INTERBUS-E/A-Teilnehmer	.15
1	.3.6.1	Fernbus- und Installationsfernbus-Teilnehmer	15
1	.3.6.2	Peripheriebus-Teilnehmer	16
1	.3.6.3	INTERBUS ST-Kompaktstation-Teilnehmer	16
1	.4	Arbeitsweise des INTERBUS	17
1	.4.1	Allgemeine Funktionsweise	17
1	.4.2	Fehler-Sicherungsmechanismen	18
1	.4.3	Protokollablauf des INTERBUS	20
1	.4.4	Berechnung der Zykluszeit	20


online comp



1 Systemübersicht

INTERBUS, das schnelle, universelle Sensor/Aktor-Bussystem.

INTERBUS verlagert die Ein-/Ausgabe-Ebene vom übergeordneten Steuerungs- oder Rechnersystem (Host) direkt an die Maschine oder in die Anlage. Ein serielles Buskabel verbindet das Hostsystem mit den in der Anlage installierten E/A-Teilnehmern. Dadurch wird der Verkabelungsaufwand gegenüber der konventionellen Parallelverdrahtung auf ein Minimum reduziert.



5036C101

Bild 1-1: Optimierung der Übertragungsstruktur mit INTERBUS

1.1 Vernetzung mit INTERBUS

Der stetig wachsende Automatisierungsgrad im allgemeinen, aber auch die komplexer gewordenen Anforderungen der Fertigungs- und Verfahrenstechnik verlangen nach immer leistungsfähigeren Sensoren und Aktoren für den jeweils speziellen Anwendungsfall. Der INTERBUS wird als offenes Bussystem bereits heute von über 200 Geräteherstellern mit den verschiedensten Produkten unterstützt. Dieses ermöglicht Ihnen als Anwender die Auswahl der jeweils



leistungsfähigsten und wirtschaftlichsten Komponenten für Ihren speziellen Anwendungsfall.

Überblick über die INTERBUS-kompatiblen Geräte:

- Anschaltbaugruppen für **s**peicher**p**rogrammierbare **S**teuerungen (SPS)
- Anschaltbaugruppen f
 ür IBM-kompatible PCs, VME-Systeme und Industrierechner

5. COM

- Ein-/Ausgabeeinheiten für

Digitale Ein-/Ausgabe
Analoge Ein-/Ausgabe
Schutzarten - IP 20
- IP 65

- Technologie-Module für

Schrauber-Steuerungen Positionier-Steuerungen Roboter-Steuerungen

Antriebe

DRIVECOM-Standard Allgemeine Antriebstechnik

- Pneumatik-Ventilinseln
- Winkelcodierer
- Identifikationssysteme
- Bedien- und Anzeigegeräte

Weitere Geräte mit INTERBUS-Schnittstelle sind in Vorbereitung!

1.2 Topologie des INTERBUS

Der INTERBUS wird als kompakter Strang, einer Richtung folgend, in der Anlage verlegt. Beginnend an der **Anschaltbaugruppe** verbindet das Bussystem das jeweilige Steuerungs- oder Rechnersystem (Host) mit den in die Peripherie verlagerten Ein- und Ausgabeteilnehmern (z.B. digitale und analoge Ein-/Ausgabemodule).

Der durch die Anlage verlegte Hauptstrang wird als **Fernbus** bezeichnet und überbrückt die Entfernungen zwischen dezentralen Unterstationen.

Vom Fernbus sind Nebenstränge (Stichleitungen) als lokale Abzweige möglich. Diese werden - je nach Typ - als Installationsfernbus, Peripheriebus oder IB ST-Kompaktstation bezeichnet.

Der Installationsfernbus entspricht -dem Aufbau nach- dem Fernbus, bietet aber die Option, eine Versorgungsspannung für Sensoren im Buskabel mitzuführen (hybrider Kabelaufbau). Eine Busklemme (z. B. IBS IP CBK) leitet den Anfang des Installationsfernbusses ein. Der Installationsfernbus kann mit CDI-, CDO-, DIO-Modulen und anderen Fernbusteilnehmern aufgebaut werden. Der Installationsfernbus eignet sich zum Aufbau von verteilten Unterstationen mit di-



INTERBUS Topologie des INTERBUS

rektem Anschluss der Sensoren und Aktoren. Daraus resultiert ein optimal kurzer und kostengünstiger Sensor-/Aktor-Anschluss.

Der **Peripheriebus** ist für den kostengünstigen und flexiblen Aufbau einer dezentralen Unterstation in Schaltschränken und Klemmenkästen konzipiert. Eine Busklemme leitet den Anfang des Peripheriebusses ein. Die Peripheriebus-Kabel verbinden die verschiedenen Peripheriebus-Module mit der jeweiligen Busklemme und untereinander.

Eine **INTERBUS ST-Kompaktstation** besteht aus INTERBUS ST-Teilnehmern, die den direkten Sensor-/Aktoranschluss in der gewohnten Weise aus der Klemmentechnik bietet und deren Elektronik servicefreundlich modular steckbar ist.

Eine **Busklemme** koppelt einen Peripheriebus oder einen Installationsfernbus an den Fernbus an.

Eine **INTERBUS ST-Busklemme** koppelt eine INTERBUS ST-Kompaktstation an den Fernbus an.

illinecolini






Bild 1-2: INTERBUS-Topologie mit den verschiedenen Busausprägungen



INTERBUS Topologie des INTERBUS

Allgemeine Systemeckdaten

Fernbus:

Max. Buskabellänge zwischen:

-	Anschaltbaugruppe und	
	erstem Fernbus-Teilnehmer	400 m
-	zwei Fernbus-Teilnehmern	400 m

Anschaltbaugruppe
 und letztem Fernbus-Teilnehmer
 12,8 km

Installationsfernbus:

Max. Gesamtstromaufnahme	4,5 A
Max. Buskabellänge zwischen	
- Busklemme und erstem E/A-Teilnehmer	50 m
- zwei E/A-Teilnehmern	50 m
- Busklemme und letztem E/A-Teilnehmer	50 m



Die Anzahl der E/A-Teilnehmer im Installationsfernbus wird durch die Stromaufnahme der Teilnehmer und der angeschlossenen Initiatoren begrenzt. Die Gesamtstromaufnahme dieser Komponenten darf 4,5 A nicht überschreiten. Die Stromaufnahme der Aktoren bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt, da die Aktoren über eine separate Peripheriespannung versorgt werden.

Peripheriebus:

Anzahl der Teilnehmer im Peripheriebus maximal 8

(abhängig von der Stromaufnahme jedes Teilnehmers und der Busklemmenbelastbarkeit, nähere Angaben siehe Datenblätter).

Max. Buskabellänge zwischen

-	Busklemme und erstem E/A-Teilnehmer	1,5 m
-	zwei Peripheriebus-Teilnehmern	1,5 m
-	Busklemme und letztem E/A-Teilnehmer	10 m



1.3 Systemkomponenten

1.3.1 Anschaltbaugruppen

Das INTERBUS-System ist ein steuerungs- und rechnerneutraler Sensor-/Aktorbus. Als Steuerungs- oder Rechnersystem (Host) können speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), IBM-kompatible PCs, VME-Systeme oder Industrierechner eingesetzt werden.

Die Anbindung des Host an das INTERBUS-System erfolgt über eine Anschaltbaugruppe (SPS, Rechnersysteme), die in Ihr Steuerungs- oder Rechnersystem eingesteckt werden.

Aufgaben von Anschaltbaugruppe:

Steuerung des zyklischen INTERBUS-Protokolls (mit Ausnahme der PC-Karten)

Transfer der Aus- bzw. Eingabedaten zu den INTERBUS-Teilnehmern bzw. zum Steuerungssystem

Überwachung des INTERBUS-Systems

Fehlererkennung

Bestimmung der Fehlerart und des Fehlerortes Fehlermeldung zum Steuerungs- oder Rechnersystem

Optische Diagnose-Anzeigen

- Betriebsanzeigen - Fehleranzeigen - I/O-Status




Bild 1-3: Anschaltbaugruppen für verschiedene Steuerungs- und Rechnersysteme

1.3.2 Fernbus

Der Fernbus überbrückt die großen Entfernungen innerhalb einer Anlage. Der gesamte Fernbus (von Anschaltbaugruppe bis zum letzten angeschlossenen Fernbus-Teilnehmer) kann bis zu 12,8 km lang sein. Erreicht wird dies durch eine Unterteilung des gesamten INTERBUS-Systems in einzelne Bussegmente.

Es gibt zwei Bussegmenttypen:

- Fernbus-Segment
- Peripheriebus-Segment (dazu gehört auch die INTERBUS ST-Kompaktstation)

Jeder Bussegmenttyp wird - aus Richtung der Anschaltbaugruppe oder des IN-TERBUS-Controllerboards gesehen - mit 0 beginnend durchnumeriert.

Ein Fernbus-Segment besteht aus einer Busklemme und dem Fernbus-Abschnitt, der zwischen der Busklemme des Segments und der nächsten zur Anschaltbaugruppe führenden Busklemme liegt.

Das Peripheriebus-Segment besteht aus einer Busklemme und dem daran angeschalteten Peripheriebus (oder auch eine INTERBUS ST-Kompaktstation).

Ein Fernbus-Segment kann eine Entfernung von 400 m überbrücken. Der gesamte Fernbus kann in dieser Weise in bis zu 256 Fernbus-Segmente unterteilt werden (siehe Bild 1-4, Seite 1-10).



Der im nächsten Kapitel beschriebene Installationsfernbus besteht aus Teilnehmenr, die als Fernbus-Teilnehmer gelten. Dementsprechend sind sie in der Summe der Bussegmente zu berücksichtigen.



Der Fernbus wird auch mit dem englischen Begriff *Remote Bus* (Kürzel: RB) bezeichnet.



Signalleitungen




Bild 1-4: Fernbus-Struktur und maximale Ausdehnung

Eckdaten des Fernbusses:

Max. Anzahl der Bussegmente (inkl. Installationsfernbus-Segmente) für DCB-, DAB-, CB-Anschaltbaugruppen	(DCB) 256 (DAB, CB-T,BA AT) 64 (PC CB/COP/I-T) 256 (PC CB/I-T) 256 (PC AT-T) 32
Max. Länge eines Fernbus-Segmentes	400 m
Max. Buskabellänge zwischen:	
Anschaltbaugruppe und erstem Fernbus-Teilnehmer zwei Fernbus-Teilnehmern Anschaltbaugruppe und letztem Fernbus-Teilnehmer	400 m 400 m 12,8 km
Übertragungsverfahren Übertragungsmedien	RS-485 einfach geschirmte



Installationsfernbus

Alternativ können auch folgende Übertragungsmedien für den Fernbus genutzt werden:

- Lichtwellenleiter
- Schlitzhohlleiter
- Datenlichtschranke
- Datenschleifring

1.3.3 Installationsfernbus

Der Installationsfernbus ist eine vom Fernbus abzweigende Stichleitung. Er ist physikalisch gesehen ein Fernbus. Eine Busklemme (z. B. IBS IP CBK) koppelt den Installationsfernbus an den Fernbus an. Das Installationsfernbus-Kabel (Hybridkabel) führt neben den eigentlichen Datenleitungen zusätzlich Versorgungsleitungen, welche die Buslogik der Teilnehmer und Initiatoren speisen (Logikspannung U_1).




Bild 1-5: Struktur und maximale Abmessungen des Installationsfernbusses



Fernbus und Installationsfernbus werden auch mit dem englischen Begriff *Remote Bus* (Kürzel: RB) bezeichnet.

Die Installationsfernbus-Schnittstelle ist speziell für den Anschluss der E/A-Teilnehmer IBS IP CDI und IBS IP CDO (Schutzart IP 65) ausgelegt. Es ist aber auch möglich, alle Fernbus-Teilnehmer mit Zweileiter-Schnittstelle in den Installationsfernbus zu integrieren. Der Aufbau eines weiteren Unterzweiges mit einer Busklemme ist nicht möglich.



Eckdaten des Installationsfernbusses:

Max. Buskabellänge zwischen

 der Busklemme (CBK) und dem ersten E/A-Teilnehmer 	50 m
- der Busklemme (CBK) und dem letzten E/A-Teilnehmer	50 m
Max. Strombelastung des Hybridkabels	4,5 A



Die Anzahl der E/A-Teilnehmer im Installationsfernbus wird durch die Stromaufnahme der Teilnehmer und der angeschlossenen Initiatoren begrenzt. Die Gesamtstromaufnahme dieser Komponenten darf 4,5 A nicht überschreiten. Die Stromaufnahme der Aktoren bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt, da die Aktoren über eine separate Peripheriespannung versorgt werden.

Berechnungsbeispiel für die Bestimmung der Teilnehmeranzahl im Installationsfernbus:

Es sei angenommen, dass in einem Installationsfernbus 8 CDI- und 4 CDO-Module eingesetzt werden sollen. (Die Angaben zur Stromaufnahme der E/A-Teilnehmer und Initiatoren sind den zugehörigen Datenblättern entnommen).

Tabelle 1-1: Beispiel zur Überprüfung der Belastbarkeit eines Installationsfernbusses

Stromaufnahme der Buslogik eines CDO- Moduls:	I _{CDO} = 120 mA
Stromaufnahme der Buslogik eines CDI- Moduls:	I _{CDI} = 195 mA
Stromaufnahme eines typischen Initiators:	I _I = 25 mA
Anzahl der CDO-Module:	m = 4
Anzahl der CDI-Module:	n = 8
Anzahl der angeschlossenen Initiatoren:	p = 27
Gesamtstromaufnahme:	$I = m * I_{CDO} + n * I_{CDI} + p * I_{I}$
Im Beispiel:	I = 4 * 120 mA + 8 * 195 mA + 27 * 25 mA I = 2,715 A

Die Funktionsfähigkeit des Bussystems ist in diesem Beispiel gewährleistet!

1.3.4 Busklemme

Eine Busklemme ist ein Fernbus-Teilnehmer. Sie verbindet den Peripheriebus (siehe Kapitel 1.3.5, "Peripheriebus", Seite 1-14) bzw. Installationsfernbus mit dem Fernbus (siehe Kapitel 1.3.2, "Fernbus", Seite 1-9). Busklemmen sind an der Bezeichnung *BK* zu erkennen (z.B.: IBS 24 BK-T, IBS 24 BK I/O-T, IBS IP CBK 1/24-F, IBS 24 BK-LWL, IBS 24 BK/LC 2, IBS ST 24 BK-T usw.). Es gibt Busklemmen mit zusätzlicher E/A-Funktion, diese tragen die Zusatzbezeichnung *I/O*.

Die Versorgungsspannung einer Busklemme muss auch bei Abschalten einer Teilanlage aufrechterhalten werden, damit das restliche Bussystem weiterarbeiten kann.



Wenn die Versorgungsspannung einer Busklemme ausfällt, dann stoppt die Anschaltbaugruppe den Bus und generiert eine Fehlermeldung für das entsprechende Bussegment.

Aufgaben der Busklemme:

- Kopplung eines Installationsfernbusses bzw. Peripheriebusses an den Fernbus
- Versorgung der E/A-Teilnehmer mit Logikspannung U_I
- Datenregenerierung im Fernbus
- Galvanische Trennung der Bussegmente untereinander
- Zu- oder Abschaltung des Peripheriebusses, Installationsfernbusses und des weiterführenden Fernbusses
- Anzeigen von Fehlern über einen potentialfreien Alarmausgang und mit einer LED
- bei IBS 24 BK/LC 2: Rekonfiguration durch externen Tasteranschluss




Bild 1-6: Fernbus an der Schnittstelle zum Peripheriebus



1.3.5 Peripheriebus

Der Peripheriebus ist ein lokaler Abzweig vom Fernbus, der innerhalb eines Schaltschrankes eingesetzt wird. Der Peripheriebus ermöglicht den variablen und kostengünstigen Aufbau einer zusammenhängenden dezentralen Unterstation. Die Ankopplung des Peripheriebusses an den Fernbus erfolgt über eine Busklemme. Im Peripheriebus können unterschiedliche Eingabe- und Ausgabe-Teilnehmer miteinander kombiniert werden.

Peripheriebus-Teilnehmer können nicht in den Fernbus oder Installationsfernbus integriert werden. Umgekehrt ist es auch nicht möglich, Fernbus-Teilnehmer im Peripheriebus einzusetzen.



Der Peripheriebus wird auch mit dem englischen Begriff *Local Bus* (Kürzel LB) bezeichnet.




Bild 1-7: Peripheriebus-Struktur und die maximalen Abmessungen

Eckdaten des Peripheriebus:

Max. Gesamtstromaufnahme	0,8 A
Max. Buskabellänge zwischen	
- Busklemme und erstem Peripheriebus-Teilnehmer	1,5 m
- zwei E/A-Teilnehmern	1,5 m
- Busklemme und letztem Peripheriebus-Teilnehmer	10 m
Max. Anzahl der Peripheriebus-Teilnehmer im Peripheriebus	8



INTERBUS INTERBUS-E/A-Teilnehmer



Als Verbindungskabel können Sie von Phoenix Contact konfektionierte Leitungen in folgenden Längen beziehen:

- 10 cm (Art.-Nr.: 27 84 17 5)

- 20 cm (Art.-Nr.: 27 06 31 2)

- 50 cm (Art.-Nr.: 27 59 43 0)

- 100 cm (Art.-Nr.: 27 84 18 8)

- 150 cm (Art.-Nr.: 27 84 19 1)

1.3.6 INTERBUS-E/A-Teilnehmer

Die Verbindung zwischen den Sensoren und Aktoren und dem Bussystem bilden die jeweiligen Ein-/Ausgabe-Teilnehmer im INTERBUS-System. Hierbei ist grundsätzlich zwischen E/A-Teilnehmern im Fernbus bzw. Installationsfernbus und den E/A-Teilnehmern im Peripheriebus bzw. in der INTERBUS ST-Kompaktstation zu unterscheiden.

1.3.6.1 Fernbus- und Installationsfernbus-Teilnehmer



Für den Betrieb des INTERBUS-Systems ist es notwendig, dass die Buslogik aller INTERBUS-Teilnehmer mit Logikspannung U_L versorgt wird.

Die Spannung zur Versorgung der Buslogik (Logikspannung, U_L) wird bei

- Fernbus-Teilnehmern direkt angeschlossen
- Installationsfernbus-Teilnehmern über das spezielle Installationsfernbus-Kabel geliefert.

Die Einspeisung in das Installationsfernbus-Kabel erfolgt an der Busklemme, welche den jeweiligen Installationsfernbus an den Hauptstrang ankoppelt.



Ein Ausfall der Logikspannung U_L eines Fernbus- oder Installationsfernbus- Teilnehmers führt zum Stillsetzen des INTERBUS-Systems und zu einer Fehlermeldung für das entsprechende Bussegment.



Neben E/A-Teilnehmern für digitale und analoge Signale gibt es E/A-Teilnehmer mit Busklemmenfunktionalität (z.B. IBS 24 BK I/O-T) sowie Bedienterminals, Ventilinseln, DRIVECOM-Geräte, ENCOM-Geräte, etc.



1.3.6.2 Peripheriebus-Teilnehmer

Peripheriebus-Teilnehmer sind E/A-Teilnehmer für den variablen und wirtschaftlichen Aufbau einer dezentralen Unterstation im Schaltschrank. Sie können in einem Peripheriebus, entsprechend der jeweiligen Steuerungs- und Überwachungsaufgabe, beliebige Peripheriebus-Teilnehmer kombinieren.

Die Ankopplung der Peripheriebus-Teilnehmer an den Fernbus erfolgt über eine Busklemme. Diese Busklemme besitzt ein integriertes Netzteil. Es versorgt die Buslogik der Busklemme und, über das Peripheriebus-Kabel, auch die Buslogik der angeschlossenen E/A-Teilnehmer mit Logikspannung.

Die am jeweiligen E/A-Teilnehmer eingespeiste Spannung (Peripheriespannung) dient zur Versorgung der von der Buslogik galvanisch getrennten Peripherieseite (Aktoren).

Ein Ausfall der Versorgungsspannung der Busklemme führt zum Stillsetzen des INTERBUS-Systems und zu einer Fehlermeldung des entsprechenden Bussegmentes über die Anschaltbaugruppe.

1.3.6.3 INTERBUS ST-Kompaktstation-Teilnehmer

Eine INTERBUS ST-Kompaktstation erfüllt die gleichen Aufgaben wie ein Peripheriebus.

Zusätzlich hat eine INTERBUS ST-Kompaktstation weitere Merkmale:

- Dazu gehört der automatische Anschluss des Schutzleiters beim Aufrasten der Module auf die Tragschiene.
- Die Ausgänge und Initiatorversorgung sind einzeln elektronisch gegen Kurzschluss geschützt.
- Die INTERBUS ST-Module gibt es in zwei Baugrößen mit 8, 16 und 32 E/A-Kanälen und mit Mehrleiterklemmen zum Anschluss von Zwei,- Drei- und Vierleiter-Sensoren/Aktoren.

Die Ankopplung der INTERBUS ST-Module an den Fernbus erfolgt über eine Busklemme. Die Busklemme versorgt über das ST-Kabel die Buslogik der angeschlossenen INTERBUS ST-Module mit Logikspannung.

Besondere Vorteile einer INTERBUS ST-Kompaktstation sind

- die platzsparende Installation in einem Klemmenkasten,
- der direkte Anschluss der Sensor-/Aktorsignale an eine Reihenklemme,
- die auswechselbare Feldbuselektronik jedes INTERBUS ST-Modules
- und die großflächigen Beschriftungsfelder.

1.4 Arbeitsweise des INTERBUS




Bild 1-8: Arbeitsweise des INTERBUS

1.4.1 Allgemeine Funktionsweise

Das INTERBUS-System ist als Datenring mit einem zentralen Master-Slave-Zugriffsverfahren aufgebaut. Es hat die Struktur eines räumlich verteilten Schieberegisters. Jeder Teilnehmer ist mit seinen Registern ein Teil dieses Schieberegisterrings. Der INTERBUS-Master auf der Anschaltbaugruppe schiebt die Daten seriell durch diesen Ring. Die Verwendung der Ringstruktur bietet dabei die Möglichkeit des zeitgleichen Sendens und Empfangens von Daten (Vollduplex).

Zur Vereinfachung der Systeminstallation ist das Ringsystem innerhalb eines Kabelstrangs realisiert. Hierdurch ist das äußere Erscheinungsbild des Systems das eines Bussystems mit abzweigenden Stichleitungen (Baumstruktur).



Jeder Teilnehmer im INTERBUS-System hat ein Register zur Identifikation (ID-Register). In diesem Register sind Informationen über den Modultyp, die Registerlänge sowie Status- und Fehlerzustände enthalten. Darüber hinaus besitzen die E/A-Teilnehmer Ein- und Ausgaberegister für die Übertragung der Prozessdaten.

Das INTERBUS-System kennt zwei Zyklusarten:

- Den Identifikationszyklus (ID-Zyklus), der zur Initialisierung des INTERBUS-Systems und auf Anforderung durchgeführt wird. Im ID-Zyklus werden von allen Teilnehmern die ID-Register ausgelesen und anhand der Information wird das Prozessabbild auf der Anschaltbaugruppe aufgebaut.
- Den Datenzyklus, den eigentlichen Arbeitszyklus, der die Datenübertragung abwickelt. Im Datenzyklus werden zeitgleich (Vollduplex) die Eingabe- und Ausgabedaten aller INTERBUS-Teilnehmer (Module, Bedienterminals usw.) durch die Anschaltbaugruppe aktualisiert.

Bei jedem Zyklus wird über spezielle Testverfahren die korrekte Datenübertragung überprüft.

- Bei fehlerfreier Datenübertragung werden die Daten von der Anschaltbaugruppe übernommen und auf die Ausgänge der Teilnehmer gelegt.
- Im Fehlerfall werden die Daten des fehlerhaften Zykluses verworfen, da ein neuer Zyklus schneller realisiert ist, als eine Korrektur der verfälschten Daten.

1.4.2 Fehler-Sicherungsmechanismen

Das INTERBUS-System ist als Sensor-/Aktor-Bus für den Einsatz in industrieller Umgebung entwickelt worden. Um eine gesicherte Datenübertragung unter den verschiedenartigen Bedingungen eines industriellen Einsatzfeldes zu gewährleisten, sind im INTERBUS-System umfangreiche Sicherungsmechanismen realisiert. Folgende Vorkehrungen gewährleisten eine gesicherte Datenübertragung:

Differenzsignalübertragung nach RS 485

Die Übertragung nach RS 485 erfolgt über ein geschirmtes, paarweise verdrilltes Kabel. Die Nutzdaten werden als Differenzsignale über die beiden Leitungen eines Paares geschickt. Dieses Übertragungsverfahren wird auf der Fernbus-Leitung und beim Installationsfernbus angewendet, die durch äußere Einflüsse stark belastet werden können.

Remote-Bus-Check

Über den Austausch spezieller Statusinformationen werden die einzelnen Bussegmente überprüft. Die Unterbrechung eines Buskabels oder eine nicht korrekt kontaktierte Steckverbindung lösen einen Fernbus-Fehler *RB ERR* aus und führen zum Erlöschen der LED *RC* auf den Fernbus-Teilnehmern.



INTERBUS Fehler-Sicherungsmechanismen

Loop Check

Das Loopback-Word wird von der Anschaltbaugruppe vor den Ausgangsdaten in den INTERBUS-Ring getaktet. Damit läuft das Loopback-Word vor den Ausgangsdaten durch alle Teilnehmer des INTERBUS-Systems und hinter den Eingangsdaten wieder in der Anschaltbaugruppe zurück. Die Zeit, die das Loopback-Word für einen vollständigen Umlauf benötigt, ist der Anschaltbaugruppe bekannt und wird von ihr überwacht. Außerdem erkennt die Anschaltbaugruppe an der speziellen Bitfolge des Loopback-Words Fehler auf dem Übertragungsweg oder in den INTERBUS-Teilnehmern selbst.

CRC-Prüfung

Jede Übertragungsstrecke zwischen zwei Teilnehmern im INTERBUS-System wird durch eine CRC-Prüfung (Cyclic Redundancy Check) überwacht. Hierzu wird in jedem Teilnehmer und in der Anschaltbaugruppe selbst sowohl in der Eingangs- als auch in der Ausgangsrichtung ein CRC-Prüfwort gebildet. Am Ende jedes Übertragungszyklusses werden die Prüfworte am Anfang und Ende einer Übertragungsstrecke auf Gleichheit überprüft. Stimmen zwei Prüfwerte nicht überein, so wird dies der Anschaltbaugruppe über alle nachfolgenden Teilnehmer gemeldet und ein neuer Zyklus mit aktuellen Daten gestartet. Mit dieser CRC-Prüfung wird eine Hamming-Distanz von 4 erreicht.

Testroutinen

Um Hardwarefehler der Anschaltbaugruppe zu erkennen, werden nach einem *Reset* oder nach Spannungswiederkehr verschiedene Testroutinen durchlaufen.

Diese speziellen Routinen testen:

- die CPU des INTERBUS-Masters auf der Anschaltbaugruppe
- das EPROM und das RAM
- die Buslogiken und Funktionen der verschiedenen Komponenten

Den fehlerfreien Durchlauf der Testroutinen meldt die Anschaltbaugruppe über die grüne LED *READY*.

Weiterhin wird das angeschlossene INTERBUS-System initialisiert und auf seine Funktion überprüft. Hierzu aktiviert die Anschaltbaugruppe nacheinander alle Bussegmente und überprüft sie auf ihre Funktion.

Zuerst aktiviert die Anschaltbaugruppe die Verbindung zur ersten Busklemme oder dem ersten Fernbus-Teilnehmer. Ist dies fehlerfrei möglich, wird ein an die Busklemme angeschlossener Peripheriebus oder Installationsfernbus initialisiert. Danach wird die Verbindung zum nächsten Fernbus-Teilnehmer aktiviert. Auf diese Weise wird das INTERBUS-System segmentweise und nacheinander in Betrieb genommen. Nach dieser Konfigurationsphase kennt die Anschaltbaugruppe das angeschlossene INTERBUS-System und kann es betreiben.

Dieser Konfigurierungsalgorithmus lokalisiert auch den Fehlerort, wenn im normalen Datenverkehr eine Störung auftritt.



1.4.3 Protokollablauf des INTERBUS

- Die Anschaltbaugruppe taktet die Ausgabedaten, beginnend mit dem Loopback-Word, in den INTERBUS-Datenring hinein. Gleichzeitig empfängt sie die von den INTERBUS-Teilnehmern zuvor im INTERBUS-Datenring abgelegten Eingabedaten.
- Das Loopback-Word läuft zwischen den Ausgangs- und Eingangsdaten durch den gesamten Datenring, der durch alle INTERBUS-Teilnehmer gebildet wird. Wenn das Loopback-Word von der Anschaltbaugruppe empfangen wird, sind alle Ausgabedaten im Datenring und alle Eingabedaten in der Anschaltbaugruppe eingetroffen.
- Die von den CRC-Generatoren gebildeten Prüfsummen werden zum jeweils folgenden Teilnehmer übertragen und überprüft.
- Ist das Loopback-Word korrekt zurückgelesen worden und hat der Vergleich der Prüfsummen in den Teilnehmern eine fehlerfreie Übertragung auf allen Busverbindungen ergeben, so werden die Ausgabedaten gültig und die Teilnehmer legen sie auf ihre Ausgänge. Ebenso werden jetzt die von der Anschaltbaugruppe eingelesenen Eingangsdaten ihrem Steuerungs- oder Rechnersystem zur Bearbeitung übergeben.
- Anschließend veranlasst die Anschaltbaugruppe, dass alle neuen Eingabedaten von den Teilnehmern im Datenring abgelegt werden, bevor sie ein neues Loopback-Word und neue Ausgabedaten in den Datenring taktet.
- Durch den ringförmigen Aufbau des INTERBUS-Systems werden Eingabeund Ausgabedaten gleichzeitig übertragen (Vollduplex).

1.4.4 Berechnung der Zykluszeit

Die Zykluszeit des INTERBUS-Systems ist von wenigen Faktoren abhängig und steigt mit zunehmender Zahl der E/A-Punkte annähernd linear an. Durch die hohe Effektivität des INTERBUS-Protokolls wird der größte Anteil der Zykluszeit von der Anzahl der E/A-Punkte bestimmt. Geringe Anteile werden durch die Anzahl der Busklemmen, der Checksequenz, die Signallaufzeiten und durch die Leitungslänge des Bussystems hervorgerufen. Zur Berechnung der Zykluszeit steht die folgende, einfache Formel zur Verfügung:



INTERBUS Berechnung der Zykluszeit

$$t_{cycle} = (1,15 * 13 * (8 + n) + 3a) * t_{BIT} + t_{SW} + t_{PH}$$

- t_{cvcle} Zykluszeit in Millisekunden

- t_{SW} Softwarelaufzeit = 0,34 ms (bei G3-Controllern)

- n Anzahl der Nutzdatenbytes (Prozessdatenworte und PCP-Worte)

a Anzahl aller Busteilnehmer (inklusive Busklemmen)

- t_{Bit} Bitdauer = 0,002 ms bei 500 KBit/s

t_{PH} Laufzeit auf dem Übertragungsmedium

(bei Kupfer: t_{PH}=0,016 ms * l/km)

I Länge des Fernbus-Kabels in Kilometern



Achten Sie bei der Berechnung der Summe der E/A-Punkte darauf, dass Teilnehmer, die sowohl Eingänge als auch Ausgänge besitzen, nur mit ihrer einfachen Registerlänge in die Berechnung eingehen.

Beispiele zur Ermittlung der Registerlänge n (in Byte), für zwei unterschiedliche Realisierungen von 16 Ein- und 16 Ausgängen:

Beispiel für eine Busklemme mit 16 Ein- und 16 Ausgängen (IBS 24 BK I/O-T).

IBS 24 BK I/O-T
2 Byte Eingänge
2 Byte Ausgänge
Summe für n: 2 Byte

Beispiel für jeweils ein Modul mit 16 Ein- und ein Modul mit 16 Ausgängen (IBS 24 DI und IBS 24 DO).

IBS 24 DI	IBS 24 DO	
2 Byte Eingänge		
	2 Byte Ausgänge	
Summe für n: 4 Byte		



Praktisches Beispiel zur Zykluszeitberechnung




Bild 1-9: Beispielaufbau zur Berechnung der Zykluszeit

Tabelle 1-2: Eingangsbytes, Ausgangsbytes und Registerlänge des Beispielaufbaus

Modul/Teilnehmer	Eingänge (Byte)	Ausgänge (Byte)	Registerlänge (Byte)
IBS 24 BK-T	-	-	-
IBS 24 DI	2	-	2
IBS 24 AO1	-	8	8
IBS 24 DO	-	2	2
IBS PT 100	8	-	8
IBS 24 IP DIO	2	1	2
IBS IP CBK	-	-	-
IBS 24 CDI	1	-	2
IBS 24 CDO	-	16	2
IBS 24 CDI	1	-	2
IB ST 24 BK-T	2	2	2
IB ST 24 DI 32/2	4	-	4
IB ST 24 AI/SF	8	8	8
	28	22	n = 42

Anzahl der Nutzdatenbytes = 42

Anzahl der installierten Teilnehmer = 13

Kabellänge (Kupfer) z.B. = 400 m

$$t_{cycle} = (1,15 * 13 * (8 + n) + 3a) * t_{BIT} + t_{SW} + t_{PH}$$

$$t_{cycle} = (\ 1.15 \ {\scriptstyle \star}\ 13 \ {\scriptstyle \star}\ (\ 8 \ {\scriptstyle +}\ 42\) \ {\scriptstyle +}\ 3 \ {\scriptstyle \star}\ 13\) \ {\scriptstyle \star}\ 0.002\ ms\ + \\ 0.34\ ms\ {\scriptstyle +}\ 0.016\ ms/km\ {\scriptstyle \star}\ 0.4\ km = \\ \underline{1.9194\ ms}$$







Kapitel 2

Dieses Kapitel zeigt Ihnen ausführlich,

Shiinecolnip

- welche Anzeige- und Bedienelemente die Anschaltbaugruppe bietet,
- wie die Anschaltbaugruppe zu montieren und anzuschließen ist.

IBS S5 100 CB-T mo	ntieren und anschließen
2.1	Auspacken der Anschaltbaugruppe 2-3
2.1	.1 ESD-Hinweise
2.2	Aufbau der Anschaltbaugruppe
2.3	Montage und Demontage
2.4	Anschluss

antine comp

2 IBS S5 100 CB-T montieren und anschließen

2.1 Auspacken der Anschaltbaugruppe

Die Anschaltbaugruppe wird in einem ESD-Verpackungsbeutel zusammen mit einem Beipackzettel mit Einbauhinweisen geliefert.



Das Aus- und Einpacken der Baugruppe sowie der Eingriff in das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der ESD-Hinweise vorgenommen werden.

2.1.1 ESD-Hinweise

liluecolu

Bei dem Umgang mit der Anschaltbaugruppe muss sich das Bedienpersonal zum Schutz der Baugruppe vor Entladung von statischer Elektrizität vor dem Aus- und Einpacken, Öffnen von Schaltkästen und Schaltschränken und vor dem Berühren der Baugruppe elektrostatisch entladen.



5074B201

2.2 Aufbau der Anschaltbaugruppe

Bild 2-1 zeigt die Anschluss- und Bedienelemente der Anschaltbaugruppe IBS S5 100 CB-T. Auf diese Elemente beziehen sich die folgenden Beschreibungen zur Montage und Demontage der Anschaltbaugruppe.




Bild 2-1: Anschluss- und Bedienelemente der IBS S5 100 CB-T

- 1. Rückseitiges Flachbandkabel
- 2. Abgehende Stiftleiste an Flachbandkabel

auf der Vorder- und Rückseite

- 3. Revisionskennzeichnung
- 4. INTERBUS-Fernbus-Anschluss (REMOTE)
- 5. RUN-LED (Betriebsanzeige)
- 6. ERROR-LED (Fehleranzeige)
- 7. Klemme für den Schutzerdeanschluss (PE)
- 8. Obere Rastschiene
- 9. Rastklinke



Stellen Sie alle elektrischen Verbindungen zur Steuerung (S5-95U oder S5-100U) und zum INTERBUS-System nur bei ausgeschalteter Betriebsspannung her (siehe Kapitel 2.4, "Anschluss", Seite 2-7).




Vermeiden Sie bei der im folgenden beschriebenen Montage mechanische Verkantungen und benutzen Sie einen Schraubendreher!

INTERBUS Montage und Demontage

2.3 Montage und Demontage

Installation

Wenn Sie neben der IBS S5 100 CB-T-Anschaltbaugruppe noch andere Siemens-E/A-Baugruppen installieren wollen, sollten Sie die Komponenten in der gezeigten Reihenfolge installieren (Bild 2-2):



5074D402

Bild 2-2: Aufbaureihenfolge für die Steuerung, die INTERBUS-Anschaltbaugruppe und weitere E/A-Baugruppen von Siemens

- A. Steuerung S5 95U oder S5 100U
- B. Siemens-Analog-Baugruppen
- C. Anschaltbaugruppe IBS S5 100 CB-T



Die Anschaltbaugruppe darf nur auf den Steckplätzen 0, 2, 4 oder 6 gesteckt werden. Mit dem Steckplatz sind auch die Adressen der INTERBUS-Teilnehmer im Prozessabbild festgelegt (siehe Kapitel 4).

D. Siemens-Digital-Baugruppen

Montage

Gehen Sie bei der Montage der Anschaltbaugruppe wie in Bild 2-3 gezeigt vor:




Bild 2-3: Montage der Anschaltbaugruppe auf einer Normschiene

 Haken Sie die obere Rastschiene der Anschaltbaugruppe auf den oberen Schenkel der Normschiene (Typ: EN 50022, siehe Maßangaben im Bild). Dabei weist das rückwärtige Flachbandkabel nach oben.



- 2. Führen Sie die Schneide des Schraubendrehers in die Aussparung der roten Rastklinke (an der Unterseite).
- 3. Ziehen Sie die rote Rastklinke mit dem Schraubendreher nach unten.
- 4. Schwenken Sie die Anschaltbaugruppe auf den unteren Schenkel der Normschiene. Lassen Sie anschließend durch Wegziehen des Schraubendrehers die Rastklinke einrasten.

Demontage

Bei der Demontage der Anschaltbaugruppe gehen Sie folgendermaßen vor (Bild 2-4):




Bild 2-4: Demontage der Anschaltbaugruppe



Lösen Sie alle bestehenden Kabelverbindungen zur Anschaltbaugruppe.

- 1. Führen Sie die Schneide des Schraubendrehers in die Aussparung der roten Rastklinke.
- 2. Ziehen Sie die rote Rastklinke mit dem Schraubendreher nach unten.
- 3. Schwenken Sie die Anschaltbaugruppe nach oben.
- 4. Enthaken Sie die Anschaltbaugruppe vom oberen Schenkel der Normschiene.



Die Maßnahmen zur Installation der anderen Bestandteile des INTERBUS-Systems (INTERBUS-Teilnehmer, Kabelverbindungen etc.) erfahren Sie im Installationshandbuch IBS SYS INST UM, Art.-Nr. 27 54 28 6.



Anschluss

2.4 Anschluss

Anschluss an **Busmodul**

Stecken Sie das rückwärtige Flachbandkabel (ohne das Kabel zu dehnen oder zu quetschen) auf das Busmodul der letzten Analogbaugruppe (sofern vorhanden) (siehe Bild 2-5)




Bild 2-5: Anschluss der Anschaltbaugruppe an das Busmodul der letzten Analogbaugruppe

oder

Anschluß an Steuerung

direkt in den seitlichen Buchsenanschluss der Steuerung (siehe Bild 2-6).




Bild 2-6: Direkter Anschluss der Anschaltbaugruppe an die Steuerung



Die Adressbelegung des Prozessabbildes mit INTERBUS-Teilnehmer ist in Kapitel 4, "Adressen vergeben" ausführlich beschrieben.



Anschluss in Kombination

Sofern Digitalbaugruppen von Siemens zusätzlich zum INTERBUS vorhanden sind, stecken Sie die Buchse des rechts benachbarten Busmoduls in die abgehende Stiftleiste der Anschaltbaugruppe und verriegeln Sie die Buchse mit Hilfe der Verriegelungsklinken.




Bild 2-7: Anschluss des Flachbandkabels des rechten Busmoduls an die Anschaltbaugruppe



Wenn keine zusätzlichen Ein- oder Ausgabebaugruppen rechts der Anschaltbaugruppe installiert werden, sollten Sie den IP20-Aufrüststecker FLK 16 (siehe Kapitel A.2, "Zusatzprodukte", Seite A-2) auf die Stiftleiste stecken, um die Anschaltbaugruppe gemäß dem IP20-Schutzstandard aufzurüsten (Montageinformationen zum IP20-Aufrüststecker siehe nächste Seite).

Bild 2-8 zeigt, wie der IP20-Aufrüststecker zusammengefügt wird.



Achten Sie dabei auf ein unverkantetes Ansetzen der Teile. Anschließend drükken Sie das obere Teil gleichmäßig und fest auf das untere Teil, das auf einer ebenen, festen Unterlage liegen sollte.




Bild 2-8: Zusammenfügen des IP20-Aufrüststeckers



INTERBUS Anschluss

Stecken Sie den IP20-Aufrüststecker geradlinig, unverkantet auf die abgehende Stiftleiste der Anschaltbaugruppe (Bild 2-9). Dabei zeigt die Steckkodierung nach links (im Bild 2-9 verdeckt). Anschließend wird der Stecker mit den Verriegelungsklinken verriegelt.




Bild 2-9: IP20-Aufrüstung der Anschaltbaugruppe durch IP20-Aufrüststecker



Anschluss des INTERBUS-Systems




Bild 2-10: Anschluss des Fernbus-Steckers an die REMOTE-Buchse

Sofern Sie sich den in Bild 2-10 gezeigten Fernbus-Stecker selbst erstellen wollen, können Sie aus Bild 2-11 die Pinbelegung und Hinweise zur Erstellung dieses Steckers (Typ: D-SUB 9) ersehen:




Bild 2-11: Pinbelegung des Fernbus-Steckers



Verbinden Sie unbedingt die PE-Klemme der Anschaltbaugruppe mit dem zentralen Erdungspunkt der Anlage. Verwenden Sie dazu einen Kabelquerschnitt von mindestens 4 mm².



Kapitel 3

Lesen Sie in diesem Kapitel,

Allineconnic

- wie ihr Steuerungsprogramm zur komfortablen Fehlerverarbeitung vorbereitet wird.
- wie der INTERBUS zu starten ist,
- welche Anzeigen es gibt, um den korrekten Betrieb wie auch Übertragungsfehler erkennen zu können,
- welche Prioritätenverteilung es bei Fehlerursachen und deren Anzeige gibt,
- und wie angezeigte Fehler im INTERBUS-System behoben werden können.

Das System star	ten und	Betriebsanzeigen auswerten	.3-3
	3.1	Steuerungsprogramm mit Funktionsbaustein FB 14 ergänzen .	3-3
	3.2	INTERBUS starten	3-4

antine comp



3 Das System starten und Betriebsanzeigen auswerten



Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des INTERBUS-Systems sicher, dass die Montage und der Anschluss der Anschaltbaugruppe korrekt vorgenommen worden sind. Außerdem müssen die INTERBUS-Teilnehmer mit den zugehörigen Kabelverbindungen korrekt installiert sein.



Die Informationen zur korrekten Montage und zum korrekten Anschluss der Anschaltbaugruppe stehen in Kapitel 2, "IBS S5 100 CB-T montieren und anschließen". Die korrekte Installation des gesamten INTERBUS-Systems ist im Installationshandbuch IBS SYS INST UM, Art.-Nr.: 27 54 28 6, beschrieben.



Die INTERBUS-Datenübertragung startet automatisch, wenn die Versorgungsspannung der Steuerung eingeschaltet wird. Mit dem Leuchten der RUN-LED stehen die aktuellen Eingangszustände der Sensoren dem Steuerungsprogramm zur Verfügung und die Ausgänge können gesetzt werden.

3.1 Steuerungsprogramm mit Funktionsbaustein FB 14 ergänzen

Auf der beiliegenden Diskette ist der Funktionsbaustein FB 14 enthalten. Mit Hilfe dieses Bausteins kann das Steuerungsprogramm auf eventuell auftretende Fehlermeldungen im INTERBUS-System manuell oder automatisch reagieren.



Die Funktion des FB 14 ist ausführlich zum tieferen Verständnis im Anhang beschrieben. Die folgende Beschreibung gibt einen kurzen Funktionsüberblick.

Kurzbeschreibung FB 14

Der Funktionsbaustein wertet die Bits "MOD" und "RUN" im Diagnoseregister aus. Nach einem Fehlervorkommen (also MOD=1 bzw. RUN=0) kann der Bus über den Eingangsparameter "Quit" manuell gestartet bzw. die anstehende Fehlermeldung quittiert werden. Zweckmäßigerweise ist dieser Parameter mit einem Taster logisch verbunden. Über den gesetzten Parameter "Auto" wird die Quittierung alternativ automatisch - nach Ablauf einer vorzugebenden Zeitspanne - von der Steuerung gestartet.

Weiterhin wird die Anzahl der angeschlossenen Ein- und Ausgangsbytes überwacht.

Aufruf des FB 14

Vorzugsweise wird der FB 14 im Organisationsbaustein OB 1 zu Beginn absolut aufgerufen.

Die Organisationsbausteine 21 und 22 führen über den FB 210 die Initialisierung des FB 14 und des zugehörigen Datenbausteins aus.



Im Steuerungsanlauf wird der FB 210 absolut aufgerufen. Der FB 210 ist ausführlich im Anhang dokumentiert.



3.2 INTERBUS starten

Einschalten der Versorgungsspannung

Schalten Sie die Versorgungsspannung für die Steuerung ein!

Mit dem Einschalten der Versorgungsspannung für die Steuerung wird die Konfiguration des INTERBUS-Systems eingelesen und steckplatzorientiert (physikalisch) adressiert.

Der Platzbedarf wird von der Steuerung erkannt und im Ein- und Ausgangsadressraum des Gesamtsystems berücksichtigt.

Unmittelbar darauf sollte die RUN-LED dauerhaft leuchten. Damit wird stets angezeigt, dass Daten zwischen der Steuerung und den INTERBUS-Teilnehmern übertragen werden.

Blinkt die RUN-LED jedoch, zeigt die Anschaltbaugruppe ihren betriebsbereiten Zustand an. Der INTERBUS wurde nicht gestartet.

Zeigt die ERROR-LED Blinkzeichen oder Dauerlicht, so liegt ein Fehler in der Übertragung vor. In diesem Fall signalisiert die Blinkfrequenz oder Dauerlicht der ERROR-LED die Fehlerursache. Die Tabelle 3-1 gibt an, welche Blinkfrequenz welcher Fehlerursache entspricht.



Den INTERBUS können Sie entweder über das Steuerungsprogramm oder durch nochmaliges Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung der Steuerung starten.



INTERBUS INTERBUS starten

Anzeigen der Error-LED

Tabelle 3-1: Blinken der ERROR-LED und die zugehörigen Fehlerursachen und -abhilfen

Fehlerursache	Anzeige ERROR-LED, Blinkfrequenz	Fehlerabhilfe
Modul-Fehler	blinken Pause	Peripheriespannung auf Ausfall oder Einbrüche überprüfen, Kurzschluss an Sensor oder Aktor?
Peripheriebus- Fehler	blinken Pause	Peripheriebus-Verkabelung und/ oder E/A-Modul überprüfen, zu viel oder zu wenig Peripheriebus- Teilnehmer
Fernbus-Fehler	blinken Pause	Fernbus-Verkabelung und Span- nungsversorgung der Busklem- men überprüfen, zu viele Fernbus-Teilnehmer, daher Kon- figuration überprüfen (max. 64 Fernbus-Teilnehmer)
Parametrierungs- Fehler	blinken Pause	siehe Text unten (Erläuterungen zu den Fehlerursachen)
Hardware-Fehler	Dauerlicht	Anschaltbaugruppe austauschen!

Die Blinkintervalle sind durch eine deutliche Pause getrennt.

Erläuterungen zu den Fehlerursachen:

Modulfehler

Der Modulfehler (MOD) tritt bei Defekten an der Peripherie-Verkabelung, Sicherungsausfall oder fehlender Peripheriespannung auf. Der Fehler wird nur für Module mit Busrückmeldung angezeigt. Der Fehler führt nicht zum Stop des Busses. Das Diagnose-Parameterregister (siehe Kapitel 5, "INTERBUS kontrollieren") gibt die Nummer des Bussegments an, in dem der angezeigte Fehler auftritt.



Die E/A-Daten des meldenden Peripheriebus-Teilnehmers entsprechen nicht den aktuellen Signalzuständen. Greifen Sie nicht auf die INTERBUS-Adressen zu.

Peripheriebus-Fehler

Es wurde ein defekter Peripheriebus (LB) diagnostiziert. Das Diagnose-Parameterregister (siehe Kapitel 5, "INTERBUS kontrollieren") gibt die Nummer des Bussegments an, in dem der angezeigte Fehler auftritt.



Der Fehler führt zum Stop des Busses. Die E/A-Daten entsprechen nicht den aktuellen Signalzuständen. Greifen Sie nicht auf die INTERBUS-Adressen zu.

Fernbus-Fehler

Es wurde ein defekter Fernbus bzw. ein defekter Installationsfernbus-Teilnehmer diagnostiziert (RB). Das Diagnose-Parameterregister (siehe Kapitel 5, "INTERBUS kontrollieren") gibt die Nummer des Bussegments an, in dem der angezeigte Fehler auftritt.



Der Fehler führt zum Stop des Busses. Die E/A-Daten entsprechen nicht den aktuellen Signalzuständen. Greifen Sie nicht auf die INTERBUS-Adressen zu.

Außer der Bussegmentnummer kann auch die Nummer E1, E2, E4 oder E6 im Diagnose-Parameterregister stehen. Die Bedeutung dieser Fehler, sowie deren Fehlerursache und -behebung ist in der Tabelle 3-2 beschrieben.

Tabelle 3-2: Fernbus-Fehleranzeigen E1, E2, E4 und E6

Fehler- Nr.	Bedeutung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
E1	Nach dem Auftreten des Fehlers wurde kein Fehler beim Erfassen und Vergleichen der Konfiguration gefunden	Verkabelungs-, Schirmungsfehler	Fern- und Peripherieverka- belung überprüfenSpannungsversorgung über- prüfen
E2	Die maximal mögliche Konfiguration wurde überschritten	Zahl d. Teilnehmer oder der Register- plätze zu groß	- Konfiguration überprüfen
E4	Die Konfiguration konnte nicht erfaßt werden	Teilnehmer meldet sich nicht	Spannungsversorgung auf Einbrüche überprüfen
E6	Kein Fehler beim Erfassen u. Vergleichen der Konfiguration gefunden, aber kein Datenzy- klus möglich	Modulfehler	Informieren Sie den technischen Support v. Phoenix Contact

Parametrierungsfehler

Schalten Sie beim Auftreten dieses Fehlers (CTRL) die Steuerung aus und wieder ein, sofern dies der Betriebszustand der gesamten Anlage erlaubt. Wenn die Fehleranzeige erneut erscheint, lesen Sie das Diagnose-Parameterregister aus (siehe Kapitel 5, "INTERBUS kontrollieren"), notieren Sie den hexadezimalen Wert und benachrichtigen Sie Phoenix Contact zwecks Serviceberatung!



Der Fehler kann zum Stop des Busses führen. Die E/A-Daten entsprechen nicht den aktuellen Signalzuständen. Greifen Sie nicht auf die INTERBUS-Adressen



INTERBUS INTERBUS starten

Anzeigepriorität von Fehlern Die verschiedenen Fehlerarten haben unterschiedliche Prioritäten. Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, wird der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt. Treten mehrere Fehler mit gleicher Priorität auf, so wird der zuerst aufgetretene Fehler angezeigt. Die Priorität 1 hat den höchsten Rang.

Tabelle 3-3: Prioritäten von Fehlerursachen

Milnecolnia

Fehlerursache	Diagnose-Parameter	Priorität
Hardware-Fehler	Fehler-Code	1
Parametrierungs-Fehler	Bussegment-Nr.	2
Fernbus-Fehler	Bussegment-Nr.	2
Peripheriebus-Fehler	Bussegment-Nr.	2
Modul-Fehler	Bussegment-Nr.	3







Kapitel 4

In diesem Kapitel lernen Sie

Allineconnie

- wie die Adressen der INTERBUS-Teilnehmer durch die Steckposition der Anschaltbaugruppe relativ zu anderen SIMATIC[®]-Komponenten im SPS-Speicher bestimmt werden,
- die maximale Zahl der anschließbaren INTERBUS-E/A-Punkte in Abhängigkeit von der Steckposition der Anschaltbaugruppe zu bestimmen,
- ein Beispiel kennen, dass die Vergabe der INTERBUS-Adressen im SPS-Speicher anschaulich illustriert.

Adressen vergeben	
4.1	Steckposition und Adressbedarf bestimmen
4.2	INTERBUS-E/A-Daten im analogen SPS-Adressraum 4-7
4.3	Beispiel zur INTERBUS-Adressbelegung im Prozessabbild 4-9

Aents.com

4 Adressen vergeben



Voraussetzung zum Verständnis dieses Kapitels ist, dass Sie das Prinzip der steckplatzorientierten Adressvergabe der Siemens-SPS-Systeme S5-95U/S5-100U kennen und anwenden können (siehe Kapitel "Adressierung" der Produkt-dokumentation von Siemens).

Die INTERBUS-Teilnehmer sind aus der Sicht des Automatisierungsgerätes (AG) wie Siemens-eigene Baugruppen bezüglich der Adressierung zu behandeln (Lade- oder Transferoperationen). Das heißt, Sie können direkt über die Peripherie (L PW, T PW) oder indirekt über das Prozessabbild (U E, S A, L EW, T AW,...) zugreifen. Hierdurch ist der gesamte Befehlsumfang der Steuerung nutzbar.

4.1 Steckposition und Adressbedarf bestimmen

Steckposition der Anschaltbaugruppe Mit der Steckposition der Anschaltbaugruppe wählen Sie die erste, geradzahlige Anfangsadresse im analogen Prozessabbild für die Daten des INTERBUSSystems. Diese Daten bestehen aus Systeminformationen (Betriebs-, Fehlerund Funktions-Statusanzeigen) und digitalen/analogen Ein- und Ausgangsworten.

Bild 4-1 gibt den Zusammenhang zwischen den möglichen Steckpositionen für die Anschaltbaugruppe und der daraus folgenden ersten belegten INTERBUS-Adresse im analogen Prozessabbild wieder.





Bild 4-1: Mögliche Steckpositionen für die Anschaltbaugruppe und die zugehörige erste INTERBUS-Adresse

Die zu wählende Steckposition wird bestimmt durch die Zahl der anzuschließenden E-/A-Punkte im INTERBUS-System und ggf. der zu installierenden Siemens-Analogbaugruppen.

Aufbau-Reihenfolge

Das Bild 4-2 zeigt die Aufbau-Reihenfolge, wenn Siemens-Analogbaugruppen zusätzlich installiert werden sollen.



5074D402

Bild 4-2: Aufbau-Reihenfolge für die Steuerung, die INTERBUS-Anschaltbaugruppe und weitere E/A-Baugruppen von Siemens

- A. Steuerung S5-95U oder S5-100U
- B. Siemens-Analog-Baugruppen
- C. Anschaltbaugruppe IBS S5 100 CB-T



Die Anschaltbaugruppe darf nur auf den Steckplätzen 0,2,4 oder 6 gesteckt werden. Mit dem Steckplatz sind auch die Adressen der INTERBUS-Teilnehmer im Prozessabbild festgelegt.

D. Siemens-Digital-Baugruppen



Für die Ermittlung der geeigneten Steckposition für die Anschaltbaugruppe benutzen Sie bitte die Tabelle 4-1.

Die Tabelle 4-1 gibt die maximale Zahl der adressierbaren digitalen/analogen Ein- und Ausgangsadressen und die Anfangsadresse an. Diese Adressen sind abhängig von der verwendeten Steuerung, der eingebauten CPU und der Steckposition der Anschaltbaugruppe.



Im Anhang finden Sie entsprechende Adressierungsbeispiele für die verschiedenen CPU-Typen (siehe Kapitel A.6, "Beispieladressierungen", Seite A-5).

Tabelle 4-1: Anfangsadresse und Zahl der E/A-Punkte in Abhängigkeit von der eingesetzten Steuerung, der CPU und dem Steckplatz der Anschaltbaugruppe

				nzahl der Ein	ahl der Ein-/Ausgänge; Byte (Bit)			
Steckplatz für IBS S5	/ INTEDDUO		S5-95U	S5-100U				
100 CB-T				CPU 100	CPU 102	CPU 103		
0	Eingänge	64 (68)	64 (512)	16 (128)	32 (256)	64 (512)		
	Ausgänge	64 (66)	64 (512)	16 (128)	32 (256)	64 (512)		
2	Eingänge	80 (84)	48 (384)	XX	16 (128)	48 (384)		
	Ausgänge	80 (82)	48 (384)		16 (128)	48 (384)		
4	Eingänge	96 (100)	32 (256)	XX	xx	32 (256)		
	Ausgänge	96 (98)	32 (256)	C		32 (256)		
6	Eingänge	112 (116)	16 (128) xx xx		16 (128)			
	Ausgänge	112 (114)	16 (128)			16 (128)		

- * Im wortorientierten Adressbereich (Analogbereich) der Steuerung werden zwei Eingangsworte und ein Ausgangswort für die Diagnose- und Funktionsregister der Anschaltbaugruppe belegt.
- xx Die Anschaltbaugruppe kann am angegebenen Steckplatz nicht plaziert werden.



Im Anhang finden Sie entsprechende Adressierungsbeispiele für die verschiedenen CPU-Typen (siehe Kapitel A.6, "Beispieladressierungen", Seite A-5).

Blockweise Belegung des SPS-Speichers

Die durch INTERBUS-Daten belegte Speichergröße ist zusätzlich von einer automatischen Speicherblockreservierung durch die Anschaltbaugruppe festgelegt.

Von den maximal 64 belegbaren Ein- und Ausgangsbytes (keine Siemens-Analogbaugruppe angeschlossen) werden bereits mit dem Anschluss eines einzigen INTERBUS-Teilnehmers 16 Bytes blockweise "reserviert".

Sobald die benötigte Bytezahl aller anzuschließenden Teilnehmer 16 Bytes überschreitet **und** 32 Bytes nicht übersteigt, werden weitere 16 Bytes vorbelegt. Dies geschieht unabhängig von der tatsächlich beanspruchten Bytezahl.

Sind weitere Teilnehmer anzuschließen, die den reservierten Bereich von 32 Bytes übersteigen, reserviert die Anschaltbaugruppe weitere 16 Bytes. Ist auch dieser Bereich (48 Bytes) überschritten, kommen weitere 16 Bytes hinzu. Damit ist der komplette analoge E-/A-Speicherbereich (64 Bytes) ab Adresse 64 bis 127 reserviert (Annahme:Keine Siemens-Analogbaugruppen angeschlossen!).

Daher ergibt sich durch die reservierte Speichergröße eine Verschiebung in den belegbaren Steckpositionen für nachfolgende Siemens-Digitalbaugruppen.

Die Tabelle 4-2 zeigt, wieviel Steckplätze in der Steuerung in Abhängigkeit von dem durch INTERBUS reservierten Adressbereich belegt sind.

Tabelle 4-2: In der Steuerung belegte Steckplätze in Abhängigkeit vom reservierten INTERBUS-Adressbereich

Reservierter Adressbe- reich durch INTERBUS	In der Steuerung belegte Steckplätze
16 Byte	2
32 Byte	4
48 Byte	6
64 Byte	8



Auch bei nicht angeschlossenem Fernbus oder einer nicht erfassten Buskonfiguration belegt die Anschaltbaugruppe aus Sicht der Steuerung zwei Steckplätze.

Beispiel zu den Tabellenangaben:

Bild 4-2 zeigt die ersten zwei Steckplätze mit SIMATIC[®]-Baugruppen belegt. Daher beginnt der INTERBUS-Datenbereich unter Berücksichtigung der INTERBUS-Kontrollregister mit Adresse 84 im Eingabebereich bzw. mit Adresse 82 im Ausgabebereich.

4.2 INTERBUS-E/A-Daten im analogen SPS-Adressraum

Die Aufteilung der digitalen/analogen Ein- und Ausgangsdaten sowie die Lage der INTERBUS-E/A-Daten im analogen Adressraum (Byte 64-127) der S5-95U/S5-100U-Steuerung zeigt die folgende Grafik (Bild 4-3):




Bild 4-3: Steckplatzorientierte Adressvergabe für INTERBUS-Teilnehmer

Die in Bild 4-3 dargestellten Register mit den Namen "Busy-Bits", "Return-Bits", "Diagnose- oder Info-Register" im Eingangsbereich bzw. "Aktivierungs-Bit-Register" im Ausgangsbereich dienen zur Kontrolle des INTERBUS. Sie sind in Kapitel 5, "INTERBUS kontrollieren" ausführlich beschrieben.

Diese Register sind stets zu Beginn des INTERBUS-Datenbereichs (Ein- bzw. Ausgangsbereich) abgelegt. Für den Austausch von Prozessdaten haben diese Register keine Bedeutung.

INTERBUS Adressen vergeben

Zahl der adressierbaren INTERBUS-Teilnehmer Die Zahl der adressierbaren INTERBUS-Teilnehmer ist abhängig von der Zahl der angeschlossenen Analogbaugruppen zwischen SPS und Anschaltbaugruppe, da nur die Steckplätze 0 bis 7 (analoger E/A-Adressbereich, Adresse 64-127) nutzbar sind.

byteweiser Speicherzugriff Der E/A-Speicherzugriff ist byteweise möglich.

aufsteigende Anordnung von INTERBUS-E-/A-Daten im SPS-Speicher Für die Anordnung der analogen/digitalen INTERBUS-Ein- und Ausgabedaten in den Datenbereichen gilt, dass die Datenbytes bzw. -wörter entsprechend ihrer physikalischen Reihenfolge im Busaufbau aufsteigend abgelegt werden. Die physikalische Reihenfolge der INTERBUS-Teilnehmer ergibt sich aus der Sicht der Anschaltbaugruppe in Richtung des letzten INTERBUS-Teilnehmers (siehe Numerierung der INTERBUS-Teilnehmer in Bild 4-4).



Aufgrund des eingeschränkten Adressraumes werden Wortmodule auch auf ungerage Adressen gelegt.

Die Belegung des Eingangsadressbereiches ist unabhängig von der im Ausgangsadressbereich und umgekehrt. Zum Beispiel kann die Adresse 84 des INTERBUS-Ausgangsadressbereich belegt sein, auch wenn die Adresse 84 im INTERBUS-Eingangsadressraum ebenfalls belegt ist (siehe Bild 4-4).



Lediglich für analoge INTERBUS-Daten sollten Sie beachten, dass diese Daten stets auf geraden Adressen im analogen Adressraum der Steuerung beginnen. Daher können einzelne Bytes im Speicher unbelegt sein, wenn ein Analogteilnehmer einem Digitalteilnehmer folgt (beide Teilnehmer mit gleicher Datenübertragungsrichtung).



Die Zahl der durch ein Modul belegten Bytes im Ein- und Ausgangsadressraum entnehmen Sie bitte dem Datenblatt "IBS Teilnehmerliste".



INTERBUS-Teilnehmer (auch digitale!) mit PCP-Daten werden wie Analog-Teilnehmer eingestuft (Adressvergabe im Analogbereich der Steuerung), jedoch wird das PCP-Datum selbst im SPS-Prozessabbild nicht dargestellt.

Ausnahmen von den Angaben im Datenblatt "IBS Teilnehmerliste" beim Einsatz der Anschaltbaugruppe IBS S5 100 CB-T:


		Adres	sraum	
Modultyp	Kurzbeschreibung	IN (Byte)	OUT (Byte)	
IBS IP DIO 1/24	16 Ein-/ 8 Ausgänge 24V	2	2*	
IBS IP DIO 2/24	16 Ein-/ 8 Ausgänge 24V	2	2*	
IBS IP BDIO 1/24	16 Ein-/ 8 Ausgänge 24V	2	2*	
IBS 24 IP DIO BB1/E-T	24 Ein-, 8 konf. Ein-/Ausgänge	4	4*	
IBS 24 IP DIO BB1-T	16 Ein-, 16 konf. Ein-/Ausgänge	4	4**	

- * Die Ausgangsdaten sind im 1. Byte des Speicherworts lesbar.
- ** Die Ausgangsdaten sind im 1.u. 2. Byte der zwei Speicherwörter lesbar.

4.3 Beispiel zur INTERBUS-Adressbelegung im Prozessabbild

Bild 4-4 zeigt eine Buskonfiguration mit der IBS S5 100 CB-T Anschaltbaugruppe. In der Tabelle 4-3 ist dazu die byteweise Belegung des E-/A-Adressraums der Steuerung dargestellt. Durch die Vorschaltung von zwei SIMATIC[®]-Baugruppen beginnt der INTERBUS-E-/A-Adressraum erst mit der Adresse 84 (Eingänge) bzw. 82 (Ausgänge).

Tabelle 4-3: Beispielhafte E-/A-Adressbelegung



xx Nicht belegter, aber für INTERBUS reservierter Adressraum







Kapitel 5

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie

- wie Sie mit Hilfe eines Funktionsbausteins (im Lieferumfang enthalten) Fehler erkennen und komfortabel quittieren können.
- INTERBUS-spezifische Betriebs- und Fehleranzeigen (Diagnose-Informationen) auch durch spezielle Register über das SPS-Programm abrufbar sind.
- Sie den INTERBUS über Bit-gesteuerte Systemfunktionen kontrollieren können.
- Informationen über die Zahl der Ein- und Ausgangsbytes des INTERBUS gewonnen werden können.

INTERBUS kontrollie	eren					5-	3
5.1	Aufbau und	Bedeutung des Diag	nose-Registe	ers		5-3	3
5.2	INTERBUS	über Systemfunktion	en kontrolliei	ren		5-6	3
5.2	.1 Bedeutung	und Anwendungsfälle	e der System	funktione	en	5-6	3
5.3	Aufbau und	Bedeutung des Info-	Registers .			5-1	10
5.4		e Fehlerbehandlung ü austein FB 14				5-1	0
5.4	.1 Manuelle F	ehlerbehandlung				5-1	11
5.4	.2 Automatisc	he Fehlerbehandlung				5-1	11

antine comp

5 INTERBUS kontrollieren

INTERBUS-Register

Neben der optischen Anzeige auf der Anschaltbaugruppe (RUN und ERROR-LED) stehen Ihnen auch softwareseitig Diagnose-Informationen über den Betriebszustand des INTERBUS zur Verfügung.

Dazu gibt es drei Registertypen:

- Diagnose-Register
- Info-Register
- Steuer-Register für Systemfunktionen



Das Diagnose-Register und das Info-Register belegen ein und dasselbe 16-Bit breite Eingangswort im analogen Adressraum. Dieses Eingangswort liegt am Beginn des INTERBUS-Datenbereichs.

Steuer-Register

Die Steuer-Register belegen das erste Ausgangswort und ein Eingangswort im analogen Adressraum. Über ein Bit dieses Registers bestimmen Sie, ob das Diagnose- oder das Info-Register eingeblendet wird. Weiterhin können INTERBUS-Systemkommandos bearbeitet werden.



Das Diagnose-Register ist im folgenden Kapitel 5.1, "Aufbau und Bedeutung des Diagnose-Registers" beschrieben.

Die Steuer-Register sind im Kapitel 5.2, "INTERBUS über Systemfunktionen kontrollieren" beschrieben.

Die Bedeutung des Info-Registers ist in Kapitel 5.3, "Aufbau und Bedeutung des Info-Registers" erklärt.

5.1 Aufbau und Bedeutung des Diagnose-Registers

Diagnose-Register

Das höherwertige Byte des Diagnose-Registers enthält die Diagnose-Bits, deren Anordnung im folgenden Bild dargestellt ist. Dieser Registerteil heißt Diagnose-Bit-Register. Das niederwertige Byte enthält ergänzende Informationen (Diagnose-Parameter) zur Anzeige im Diagnose-Bit-Register.




Bild 5-1: Aufbau des Diagnose-Bit-Registers (Bestandteil des Diagnose-Registers)



Die Diagnose-Bits geben Betriebs- und Fehlerzustände des INTERBUS-Systems und der Steuerung wieder und entsprechen den optischen Anzeigen der ERROR - und RUN-LED (siehe Kapitel 3, "Das System starten und Betriebsanzeigen auswerten").

Bedeutung der Diagnose-Bits

Die folgende Aufstellung erklärt die Bedeutung dieser Bits. Ist ein Diagnose-Bit gesetzt (logisch 1), ist der entsprechende Status aktiv.

Betriebsanzeigen durch Diagnose-Bits

READY

Die Anschaltbaugruppe hat den Selbsttest fehlerfrei durchlaufen und ist betriebsbereit.

BASP

Die Steuerung hat das BASP-Signal (**B**efehls **A**usgabe **SP**erren) aktiviert und befindet sich im STOP-Zustand. Der INTERBUS setzt in diesem Betriebszustand alle Ausgänge zurück.

RUN

Läuft auf dem INTERBUS ein Datenzyklus, wird das RUN-Bit aktiv.

Fehleranzeigen durch

CTRL

Diagnose-Bits

Das CTRL-Bit (**C**on**TR**o**L**ler Error) meldet einen Fehler, der sich auf die Anschaltbaugruppe bezieht.

RB

Es wurde ein defekter Fernbus (Remote Bus Error) diagnostiziert.

LB

Es wurde ein defekter Peripheriebus (Lokal Bus Error) diagnostiziert.

MOD

Der MOD ERR (**MOD**ul Error) tritt auf, wenn ein INTERBUS-Teilnehmer einen Fehler (z. B. Kurzschluss in der Peripherie oder fehlende Spannungsversorgung) anzeigt (nur bei Modulen mit Busrückmeldung möglich). Der Bus läuft ordnungsgemäß weiter.

Bedeutung des Diagnose-Parameterregisters

Das niederwertige Byte des Diagnose-Registers (siehe Bild 5-1) enthält die Diagnose-Parameter.

Wenn ein Bit (MOD, LB oder RB) im Diagnose-Bit-Register gesetzt ist, gibt das Diagnose-Parameter-Register die Bussegment-Nummer des gemeldeten Fehlertyps an.

Was ist ein Bussegment?

Es gibt zwei Bussegment-Typen:

- Fernbussegment
- Peripheriebussegment (dazu gehören auch die INTERBUS ST-Stationen)

Jeder Bussegmenttyp wird - aus Richtung der Anschaltbaugruppe gesehen - mit 0 beginnend durchnummeriert (vgl. Bild 4-4). Ein Fernbussegment besteht aus einer Busklemme und dem Fernbusabschnitt, der zwischen dieser Busklemme und der nächsten zur Anschaltbaugruppe führenden Busklemme liegt.


Das Peripheriebussegment besteht aus einer Busklemme und dem daran angeschalteten Peripheriebus (oder auch eine INTERBUS ST-Kompaktstation).



Im Fall des Fehlertyps CTRL gibt der Parameter die Nummer des auf der Anschaltbaugruppe aufgetretenen Fehlers wieder.

Beispiel zur Bestimmung von Fehlerart und -ort im Diagnose-Register:

Gegeben ist folgende Anzeige im Diagnose-Register, das beispielsweise im Adressbyte 80 und 81 abgebildet sei:



Die Auswertung ergibt, dass im 10. Fernbussegment ein Fehler aufgetreten ist.

Durch diese Angaben im Diagnoseregister ist eine schnelle Fehlerortung möglich.

Für die hier dargestellte Diagnoseanzeige lautet die Fehlerabhilfe:

Die betroffene Busklemme und das davorliegende Fernbus-Kabel (Fernbussegment 10) sind auf Beschädigung bzw. Spannungs- und Sicherungsausfall zu prüfen.



5.2 INTERBUS über Systemfunktionen kontrollieren

Wenn Sie aufgrund der Anzeige im Diagnose-Register den Fehlerort und schließlich auch die Fehlerursache erkannt und beseitigt haben, können Sie über die Bits eines zusätzlichen Registers, genannt Aktivierungs-Bit-Register, den INTERBUS über bitgesteuerte Systemfunktionen kontrollieren. Das Aktivierungs-Bit-Register liegt im analogen Ausgabebereich der Steuerung am Beginn des INTERBUS-Datenbereichs, der durch die Steckposition der Anschaltbaugruppe festgelegt ist (siehe Kapitel 4, "Adressen vergeben").

Welche Systemfunktionen es gibt und welchen Bits des Aktivierungs-Bit-Registers sie zugeordnet sind, ist in Bild 5-2 und Tabelle 5-1 dargestellt.

Byte n Byte n+1

Bit 7 Bit 0 Bit 7 Bit 0

Aktivierungs-Bit-Register nicht belegt

Bild 5-2: Aktivierungs-Bit-Register

Tabelle 5-1: Zuordnung der Bits des Aktivierungs-Bit-Registers zu den Systemfunktionen

Bit-Nr. von Byte n	Systemfunktion
0	Starten des INTERBUS-Systems
1	Einlesen der Buskonfiguration und Überprüfen des Systems
2	Löschen des Diagnose-Registers sowie der ERROR-LED
3	Löschen des Diagnose-Registers, der ERROR-LED und Einlesen der Modulfehler
4	Quittieren aller auf den Modulen gespeicherten Modulfehler
5	Stoppen des Bussystems und Zurücksetzen der Ausgänge
6	Systemkonfiguration und Neuadressierung
7	Umschalten zwischen der Anzeige des Diagnose- oder des Info-Registers



Setzen Sie das gesetzte Aktivierungs-Bit nach der Funktionsbearbeitung zurück.

5.2.1 Bedeutung und Anwendungsfälle der Systemfunktionen

Starten des INTERBUS-Systems (Bit-Nr. 0):

Funktion 0 Die Diagnose-Anzeige wird gelöscht und das angeschlossene INTERBUS-System gestartet.

Anwendung Start des INTERBUS-Systems nach einem Busfehler in einem Fern- oder Peripheriebus

INTERBUS

Bedeutung und Anwendungsfälle der Systemfunktionen

Einlesen der Buskonfiguration und Überprüfen des Systems (Bit-Nr. 1):

Funktion 1 Die Diagnose-Anzeige wird gelöscht und die angeschlossene INTERBUS-Kon-

figuration wird eingelesen. Die ERROR-LED und das Diagnose-Register zeigen

gegebenenfalls einen Fehler an.

Anwendung Überprüfen des INTERBUS-Systems im Fehlerfall. Zur Kontrolle des

INTERBUS-Systems wird im Info-Register die Anzahl der Ein- und Ausgangs-

bytes im System angezeigt.

Löschen des Diagnose-Registers sowie der ERROR-LED (Bit-Nr. 2):

Funktion 2 Die Diagnose-Daten werden aus der LED-Anzeige und dem Diagnose-Register

gelöscht.

Wird ein "gewollter Fehler" ausgelöst (z.B. Abschalten der Ausgänge/der Peri-Anwendung

pheriespannung beim Öffnen eines Schutzgitters), kann die dadurch entstande-

ne Fehlermeldung gelöscht werden.

Löschen des Diagnose-Registers, der ERROR-LED und Einlesen der Mo-

dulfehler (Bit-Nr. 3):

Funktion 3 siehe Bit-Nr. 2; zusätzlich löscht die Anschaltbaugruppe zuerst die Modulfehler-

> anzeige. Gegebenenfalls weitere vorhandene Modulfehler (geringerer Priorität) werden anschließend angezeigt. Die Anzeige bleibt gelöscht, wenn kein weite-

rer Modulfehler ansteht.

Anwendung Löschen eines erkannten und beseitigten Modulfehlers und Anzeige weiterer

> nachfolgender Modulfehler; z.B. nach dem Schließen eines Schutzgitters/Einschalten der Peripheriespannung wird überprüft, ob die Peripherieseite tatsäch-

lich mit Spannung versorgt ist.

Quittieren aller auf den Modulen gespeicherten Modulfehler (Bit-Nr. 4):

Funktion 4 Die auf den Modulen gespeicherten Modulfehler (Speicherung nur bei einigen

Modulen möglich) werden quittiert und gelöscht. Die Diagnose-Anzeige wird

nicht gelöscht.

Anwendung Ist auf den betroffenen Modulen ein Modulfehler vorhanden (z.B. durch Kurz-

> schluss oder Ausfall der Peripheriespannung), muss der Modulfehler mit Hilfe dieser Funktion quittiert werden. Die Diagnose-Anzeige kann mit den Bit-Num-

mern 2 und 3 bearbeitet werden.

Stoppen des Bussystems und Zurücksetzen der Ausgänge (Bit-Nr. 5):

Funktion 5 Das INTERBUS-System wird gestoppt (keine Datenübertragung) und die

INTERBUS-Ausgänge werden zurückgesetzt. Die Eingänge werden auf Null zu-

rückgesetzt.

Anwendung Schnellhalt der gesamten Anlage

Die SIMATIC[®]-Ausgänge werden **nicht** beeinflusst.



Systemkonfiguration und Neuadressierung (Bit-Nr. 6):

Funktion 6

Die Diagnose-Anzeige wird gelöscht, das angeschlossene INTERBUS-System wird eingelesen und zur Steuerung neu adressiert. Danach wird der INTERBUS gestartet.



Wird ein größeres INTERBUS-System in Betrieb genommen als nach dem Einschalten der Steuerung vorhanden war, können sich die SIMATIC[®]-Adressen verschieben. Die Steuerung kann in den STOP-Zustand gebracht werden.

Anwendung

Zeigt das Info-Register nach dem Einschalten der Steuerung einen kleineren Busaufbau als erwartet, kann über die Bit-Nr. 1 die Konfiguration eingelesen werden. Zur Kontrolle des INTERBUS-Systems wird im Info-Register die Anzahl der Ein- und Ausgangsbytes im System angezeigt.

Hat die Konfiguration die erwartete Größe (d.h. der erwartete Adressblock stimmt überein), wird der INTERBUS über die Bit-Nr. 0 gestartet. Die Anschaltbaugruppe nimmt keine erneute Blockbildung vor.

Hat die Konfiguration nicht die erwartete Größe, muss über die Bit-Nr. 6 der IN-TERBUS neu konfiguriert werden. Die Anschaltbaugruppe nimmt eine erneute Blockbildung im SPS-Speicher vor (ein weiterer Adressblock, z.B. 16 Byte, wird aktiviert).



Dabei kann die Steuerung in den STOP-Zustand gelangen.

Umschalten zwischen der Anzeige des Diagnose- oder des Info-Registers (Bit-Nr. 7):

Funktion 7

Wechselweises Einblenden des Diagnose-Registers oder des Info-Registers im ersten Datenwort des INTERBUS-Adressbereichs.

Anwendung

Mit dem Diagnose-Register (Bit-Nr. 7 = 0) erkennen Sie Betriebs- oder Fehlerzustände des INTERBUS-Systems. Das Info-Register (Bit-Nr. 7 = 1) gibt an, wieviel Ein- und Ausgangsbytes im INTERBUS-System erkannt worden sind.

Das gesetzte Bit 7 des Busy-Bit-Register (siehe folgender Abschnitt) zeigt an, dass das Info-Register eingeblendet ist.

Busy-/Return-Bit-Register um Systemfunktionen zu kontrollieren Wenn Sie Systemfunktionen durch das Setzen des entsprechenden Ausgangsbits im Aktivierungs-Bit-Register starten, können Sie über ein weiteres Register, dem Busy-/Return-Bit-Register, den Bearbeitungsablauf der Systemfunktion verfolgen.

Das Busy-/Return-Bit-Register belegt jeweils ein Byte und liegt direkt oberhalb des Diagnose- bzw. Info-Registers. Das niederwertige Byte dieses Registers enthält die Busy-Bits zu den einander entsprechenden Bits des Aktivierungs-Bit-Registers. Ein gesetztes Busy-Bit zeigt an, dass die zugehörige Systemfunktion gerade bearbeitet wird.



Es darf nur eine Systemfunktion zu einem Zeitpunkt bearbeitet werden.

Beispiel zur Anzeige einer erfolgreich bearbeiteten Systemfunktion: (Löschen des Diagnose-Registers und Überprüfen des Systems)




Bild 5-3: Ablaufbeschreibung für eine erfolgreich bearbeitete Systemfunktion

Das Busy-Bit zeigt im Beispiel an, dass das Diagnose-Register und die LEDs gelöscht werden. Während der Bearbeitung der Systemfunktionen ist der Zustand des Return-Bits (höherwertiges Byte) undefiniert.

Sobald die Funktionsbearbeitung abgeschlossen ist (Busy-Bit = 0), zeigt das zugehörige Return-Bit an, ob die Bearbeitung erfolgreich (Return-Bit = 0) oder fehlerhaft (Return-Bit=1) abgelaufen ist.



Setzen Sie das gesetzte Aktivierungs-Bit nach der Funktionsbearbeitung zurück.

Beispiel zur Anzeige einer fehlerhaft bearbeiteten Systemfunktion: (Löschen des Diagnose-Registers und Überprüfen des Systems)




Bild 5-4: Ablaufbeschreibung für eine fehlerhaft bearbeitete Systemfunktion



Das Beispiel zeigt, dass das Diagnose-Register **und/oder** die LED nicht gelöscht werden konnten. Für einen solchen Fall (Return-Bit = 1) informieren Sie sich über die Fehlerursache mit Hilfe des Diagnose-Registers (siehe Kapitel 5.3, "Aufbau und Bedeutung des Info-Registers", Seite 5-10).

5.3 Aufbau und Bedeutung des Info-Registers

Bit 7 des Aktivierungs-Bit-Registers dient zur Umschaltung zwischen dem Diagnose-Register und dem Info-Register, die beide physikalisch ein und dasselbe 16-Bit breite Eingangswort im analogen Adressraum belegen. Mit dem Setzen des Bit 7 im Aktivierungs-Bit-Register und gesetztem Busy-Bit 7 wird das Info-Register eingeblendet.

Das Info-Register zeigt im niederwertigen Byte die Anzahl der im INTERBUS vorkommenden Ausgangsbytes an. Das höherwertige Byte zeigt die Zahl der im INTERBUS vorkommenden Eingangsbytes an.



Das Setzen bzw. Löschen des Aktivierungs-Bits 7 blendet das Info- bzw. Diagnose-Register ein.

niederwertiges Byte n		höherwertiges Byte n+1	
Bit 7	Bit 0	Bit 7	Bit 0
Anzahl der IB-Ausgangsbytes	S	Anzahl der IB-Eingangsbytes	

Bild 5-5: Aufbau des Info-Registers

5.4 Komfortable Fehlerbehandlung über den Funktionsbaustein FB 14

Voraussetzung

Einbindung des FB14 im Steuerungsprogramm (siehe Kapitel 3.1, "Steuerungsprogramm mit Funktionsbaustein FB 14 ergänzen", Seite 3-3) und richtiges Ausfüllen der Arbeitsdaten im zugehörigen Datenbaustein DIDB (siehe Kapitel A.3, "Funktionsbausteine FB 14 und FB 210", Seite A-3).

Der Funktionsbaustein erspart Ihnen im Fehlerfall das einzelne Aktivieren von Systemfunktionen, die Auswertung des Info-Registers und den Start des Bussystems.

Parameter NSTR

NSTR bestimmt die Möglichkeiten, wie INTERBUS gestartet werden kann:

NSTR = 0: INTERBUS wird nur duch Aus-/Einschalten der Steuerung gestartet.

NSTR = 1: INTERBUS wird durch Aus-/Einschalten der Steuerung oder im Steuerungsanlauf gestartet.



INTERBUS
Manuelle Fehlerbehandlung

5.4.1 Manuelle Fehlerbehandlung

Parameter AUTO = 0, QUIT = 1 Durch Setzen des FB14-Parameters "QUIT" wird eine Fehlermeldung quittiert bzw. der INTERBUS wieder gestartet. Der Start gelingt nur dann, wenn aufgetretene Fehler behoben sind.

5.4.2 Automatische Fehlerbehandlung

Himeconno

Parameter AUTO = 1

Im Zeitraster des im Datenbaustein hinterlegten Wertes (DW5) versucht der Funktionsbaustein regelmäßig eine Fehlermeldung zu quittieren bzw. den INTERBUS wieder zu starten. Der Start gelingt nur dann, wenn aufgetretene Fehler behoben sind.

ents.com







A Anhang

5074E

A.1 Technische Daten

Anschaltbaugruppe

Typ IBS S5 100 CB-T

Hardwarestand A

Artikel-Nr. 27 53 69 8

Spannungsversorgung durch SIMATIC[®]-Verbindung

Stromaufnahme 550 mA bei +9V

Hostsysteme S5-95U, S5-100U

Interruptbetrieb nicht möglich

Schutzart IP 0 (Auslieferungszustand,

durch option. Stecker FLK 16 Federleiste auf IP 20 aufrüstbar)

zulässige Betriebstemperatur von 0° C bis 55° C

zulässige Lagertemperatur von -20° C bis 70° C

zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 70 %

zulässige Luftfeuchtigkeit

während der Lagerung 95%, keine Betauung

Gehäusemaße (B*H*T) 67,5 mm * 75 mm * 105 mm,

ein Einbauplatz auf Norm-

schiene (67,5mm)

INTERBUS-Schnittstelle

Anzahl der Teilnehmer bis zu 128 Anzahl der Fernbus-Teilnehmer bis zu 64

Ein-/Ausgänge max. 480 Ein- und 496 Aus-

gänge sind am INTERBUS

anschließbar

Betriebsart gesteuerter Betrieb PCP-Kommunikation nicht unterstützt

Adressierung steckplatzorientierte

(physikalische) Adressierung

Diagnose-Möglichkeit 2 Diagnose-LEDs auf der

Frontblende

Diagnose-Register im Eingangsadressraum der Steuerung

A-1



A.2 Zusatzprodukte

Handbücher

Installationshandbuch IBS SYS INST UM

Artikel-Nr. 27 54 28 6

Für INTERBUS-E/A-Module von Phoenix Contact gibt es Datenblätter auf Anfrage.

Anschlussmaterial

9-poliger D-SUB-Fernbus-Stecker SUBCON 9/M-SH

Artikel-Nr. 27 61 50 9

und

Fernbus-Kabel IBS RBC METER-T

Artikel-Nr. 28 06 28 6

IP 20-Aufrüststecker FLK 16 Federleiste

Artikel-Nr. 22 87 11 9



A.3 Funktionsbausteine FB 14 und FB 210

Die Datei "CBDIAGST.S5D" auf der mitgelieferten Diskette enthält den Quelltext für die im Steuerungsprogramm einzubindenden Funktionsbausteine FB 14 und FB 210.

Der Funktionsbaustein FB 14 (Name: CB-DIAG) bearbeitet den Anlauf und quittiert die Fehlermeldungen des INTERBUS-Systems.

Aufruf und
Parameter des
FB 14

	SPA FB	14	
Name:	CB-DIAG		
DIDB:	DB	14	Festlegung des Datenbausteins DIDB
NSTR:	M	100.0	Start des INTERBUS nach Neu- und
			Wiederanlauf
QUIT:	Е	12.0	Quittierungs-Taster
AUTO:	M	0.0	automatisches Quittieren einer Fehlermeldung
IRUN:	M	100.1	INTERBUS im RUN-Zustand
IMOD:	M	100.2	INTERBUS meldet Modulfehler
T:	Т	2	belegter Timer

Funktionsweise des FB 14

Der FB 14, der über den FB 210 aus den Anlaufbausteinen initialisiert wird, wertet die Bits des Diagnose-Bit-Registers aus. Nach einem aufgetretenen Fehler (Bit "LB", "RB", "CTRL" oder "MOD") bestimmen die Eingangsparamer "NSTR", "QUIT" bzw. "AUTO" (sofern gesetzt), wie die Fehlermeldung(en) quittiert und auf welchen Wegen der Bus wieder gestartet wird.

Der Baustein vergleicht die Anzahl der tatsächlich belegten E-/A-Bytes aus dem Info-Register mit der im Datenbaustein DB14 (DW10) vorgegebenen Anzahl. Erst bei Übereinstimmung wird der INTERBUS gestartet. Der Start kann manuell (AUTO = 0, QUIT = 1) oder automatisch (AUTO = 1 und Zeitvorwahl durch das Datenwort DW5 im Datenbaustein DIDB) vorgenommen werden. Beim manuellen Start kann der Parameter QUIT über einen Taster gesetzt werden und damit INTERBUS wieder gestartet werden.

Beschreibung des Datenbausteins DIDB

Im Datenbaustein DIDB (mit der Länge 14) sind die Arbeitsdaten für den FB 14 hinterlegt. Die Datenwörter 0-3, 5 und 10 sind von Ihnen mit richtigen Werten zu belegen.

DW0	KY	000,081	Adresse des Diagnose-Bit-Registers
DW1	KY	000,080	Adresse des Diagnose-Parameter-Registers
DW2	KY	000,080	Adresse des Aktivierungs-Bit-Registers (AW)
DW3	KY	000,082	Adresse des Aktivierungs-Bit-Registers (EW)
DW4	KF	+00000	Frei
DW5	KT	500.0	Wert des belegten Timers
DW6	KM	00000000	00000000 Diagnose-Bit-Register (letzter Inhalt)
DW7	KF	+00000	letzter Inhalt des Diagnose-Parameter-Registers
DW8	KF	+00000	intern belegt
DW9	KF	+00000	intern belegt
DW10	KY	013, 013	vorgegebene A-/E-Bytes für das Info-Register
DW11	KY	000, 000	eingelesene A-/E-Bytes des Info-Registers
DW12	KF	+00000	intern belegt
DW13	KF	+00000	intern belegt

INTERBUS Anhang

Technische Daten FB 14 Nummer: FB14 Name: CB-DIAG

Länge: 188
Phoenix Bibliotheksnummer: 61413
Version: 1.3

Belegte Merker, Zeiten, Zähler: MW 254, MB 253, Zeit siehe Parameter

Belegung

Datenbaustein: DW0-DW13 des DIDB

Funktionsbaustein FB 210

Der Funktionsbaustein FB 210 initialisiert den Funktionsbaustein FB 14. Der FB 210 wird in den Organisationsbausteinen OB 21 und 22 aufgerufen und hat folgenden Inhalt.

Name :Anlauf

:UN M 100.0 Parameter "NSTR" des :S M 100.0 FB 14 wird gesetzt

:A DB 14 Arbeitsdatenbaustein für FB 14

:L KB 0 Zurücksetzen

:T DW 8 interne Datenwörter, die

:T DW 9 durch den FB14 genutzt werden.

:T DW 11

:BE

A.4 INTERBUS-Teilnehmer von anderen Herstellern

Neben den im Datenblatt "IBS Teilnehmerliste" aufgeführten INTERBUS-Teilnehmern, die von Phoenix Contact zu beziehen sind, bieten die INTERBUS-Nutzergruppen DRIVECOM, ENCOM und weitere Hersteller ein umfangreiches Angebot an Fern- und Peripheriebus-Teilnehmern an. Die Beschreibung dieser Busteilnehmer, sowie deren ID- und Längencode erhalten Sie von dem jeweiligen Hersteller.

A.5 Änderungen der Hardware gegenüber dem ersten Auslieferungsstand



Den ersten Auslieferungsstand der Anschaltbaugruppe IBS S5 100 CB-T erkennen Sie daran, dass keiner der Kennbuchstaben auf der Frontseite angekreuzt ist.

- Der Organisationsbaustein OB 13 der SPS-Typen S5-95U und S5-100U mit einer CPU 103 werden mit dem Hardwarestand A unterstützt.
- Die Stiftleiste auf der Oberseite zum Anschluss weiterer Busmodule ist mit einem Flachbandleiter-Kabel flexibel herausgeführt.
- Bei älteren Hardwareständen als dem Stand A wird der Kontakt über ein separates Verlängerungskabel hergestellt.

A.6 Beispieladressierungen

A.6.1 Beispieladressierung für Siemens CPU 95 und CPU 103

	Adressen										
analog	64-71	72-79	80-87	88-95	96-103	104-111	112-119	120-127			
digital	0.0-0.7	1.0-1.7	2.0-2.7	3.0-3.7	4.0-4.7	5.0-5.7	6.0-6.7	7.0-7.7	8.0-8.7	9.0-9.7	
CPU	IBS (16 E	Byte)	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	SiA	frei	IBS (16 E	Byte)	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	SiA	SiA	IBS S5 1	00 CB-T (32 Byte)		SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	SiA	SiA	IBS S5 1	IBS S5 100 CB-T (48 Byte)					SiD	SiD	
CPU	IBS S5 1	00 CB-T ((64 Byte)						SiD	SiD	

A.6.2 Beispieladressierung für Siemens CPU 100

	Adressen										
analog	64-71	72-79	80-87	88-95	96-103	104-111	112-119	120-127			
digital	0.0-0.7	1.0-1.7	2.0-2.7	3.0-3.7	4.0-4.7	5.0-5.7	6.0-6.7	7.0-7.7	8.0-8.7	9.0-9.7	
CPU	IBS (16 E	Byte)	SiD								

B

Bei Verwendung der CPU 100 ist der Einsatz von Siemens Analog-Baugruppen nicht möglich!

A.6.3 Beispieladressierung für Siemens CPU 102

					Adre	ssen					
analog	64-71	72-79	80-87	88-95	96-103	104-111	112-119	120-127			
digital	0.0-0.7	1.0-1.7	2.0-2.7	3.0-3.7	4.0-4.7	5.0-5.7	6.0-6.7	7.0-7.7	8.0-8.7	9.0-9.7	
CPU	IBS (16 E	Byte)	SiD	SiD SiD		SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	SiA	frei	IBS (16 E	Byte)	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	SiA	SiA	IBS (16 Byte)		SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	
CPU	IBS S5 100 CB-T (32 Byte)				SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	SiD	

Legende:

IBS S5 100 CB-T und INTERBUS-Adressraum
Siemens Digital-Baugruppe (SiD)

Siemens Analog-Baugruppe (SiA)



Rithe Cornin



Anhang B

Abbildungsverzeichnis

Kapitel 1
Bild 1-1: Optimierung der Übertragungsstruktur mit INTERBUS
Bild 1-2: INTERBUS-Topologie mit den verschiedenen Busausprägungen 1-6
Bild 1-3: Anschaltbaugruppen für verschiedene Steuerungs- und Rechnersysteme
Bild 1-4: Fernbus-Struktur und maximale Ausdehnung
Bild 1-5: Struktur und maximale Abmessungen des Installationsfernbusses1-11
Bild 1-6: Fernbus an der Schnittstelle zum Peripheriebus
Bild 1-7: Peripheriebus-Struktur und die maximalen Abmessungen
Bild 1-8: Arbeitsweise des INTERBUS
Bild 1-9: Beispielaufbau zur Berechnung der Zykluszeit
Kapitel 2
Bild 2-1: Anschluss- und Bedienelemente der IBS S5 100 CB-T auf der Vorder- und Rückseite
Bild 2-2: Aufbaureihenfolge für die Steuerung, die INTERBUS-Anschaltbaugruppe und weitere E/A-Baugruppen von Siemens
Bild 2-3: Montage der Anschaltbaugruppe auf einer Normschiene 2-5
Bild 2-4: Demontage der Anschaltbaugruppe
Bild 2-5: Anschluss der Anschaltbaugruppe an das Busmodul der letzten Analogbaugruppe
Bild 2-6: Direkter Anschluss der Anschaltbaugruppe an die Steuerung 2-7
Bild 2-7: Anschluss des Flachbandkabels des rechten Busmoduls an die Anschaltbaugruppe
Bild 2-8: Zusammenfügen des IP20-Aufrüststeckers
Bild 2-9: IP20-Aufrüstung der Anschaltbaugruppe durch IP20-Aufrüststecker 2-9
Bild 2-10: Anschluss des Fernbus-Steckers an die REMOTE-Buchse
Bild 2-11: Pinbelegung des Fernbus-Steckers



Kapitel 4

Bild 4-1: Mögliche Steckpositionen für die Anschaltbaugruppe und die zugehörige erste INTERBUS-Adresse
Bild 4-2: Aufbau-Reihenfolge für die Steuerung, die INTERBUS-Anschaltbaugruppe und weitere E/A-Baugruppen von Siemens
Bild 4-3: Steckplatzorientierte Adressvergabe für INTERBUS-Teilnehmer 4-7
Bild 4-4: Beispielhafter Busaufbau
Kapitel 5
Bild 5-1: Aufbau des Diagnose-Bit-Registers (Bestandteil des Diagnose-Registers)
Bild 5-2: Aktivierungs-Bit-Register
Bild 5-3: Ablaufbeschreibung für eine erfolgreich bearbeitete Systemfunktion 5-9
Bild 5-4: Ablaufbeschreibung für eine fehlerhaft bearbeitete Systemfunktion 5-9
Bild 5-5: Aufbau des Info-Registers





Tabellenverzeichnis

Kapitei 1	
Tabelle 1-1:	Beispiel zur Überprüfung der Belastbarkeit eines Installationsfernbusses
Tabelle 1-2:	Eingangsbytes, Ausgangsbytes und Registerlänge des Beispielaufbaus
Kapitel 3	
Tabelle 3-1:	Blinken der ERROR-LED und die zugehörigen Fehlerursachen und -abhilfen
Tabelle 3-2:	Fernbus-Fehleranzeigen E1, E2, E4 und E6
Tabelle 3-3:	Prioritäten von Fehlerursachen
Kapitel 4	
Tabelle 4-1:	Anfangsadresse und Zahl der E/A-Punkte in Abhängigkeit von der eingesetzten Steuerung, der CPU und dem Steckplatz der Anschaltbaugruppe
Tabelle 4-2:	In der Steuerung belegte Steckplätze in Abhängigkeit vom reservierten INTERBUS-Adressbereich
	Beispielhafte E-/A-Adressbelegung
Kapitel 5	
Tabelle 5-1:	Zuordnung der Bits des Aktivierungs-Bit-Registers zu den Systemfunktionen

aniine comp





Fachwortverzeichnis

Adressraum siehe IN-Adressraum und OUT-Adressraum

Alarmausgang Zusätzlicher Meldekontakt an einer Busklemme, der z.B. zur Ansteuerung ei-

nes Melders verwendet werden kann.

Anschaltbaugruppe Die Anschaltbaugruppe verbindet speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) mit dem Sensor-/Aktorbus INTERBUS. Anschaltbaugruppen gibt es für

alle namhaften speicherprogrammierbaren Steuerungen.

Anwendungsprozess siehe Applikation

Ausgangs-Adressraum Anzahl der Bytes, die ein INTERBUS-Teilnehmer im Ausgangs-Adressbereich

des Host-Systems belegt.

Ausgangsdaten (Out Data)

Ausgangsdaten sind die Daten, die vom INTERBUS-Master (Anschaltbaugrup-

pe oder Controllerboard) zu INTERBUS-Slaves transportiert werden.

Bus-Diagnose

Die Bus-Diagnose liefert Informationen zur Analyse von aufgetretenen Busfehlern. Diagnosehilfsmittel der Hardware-Ebene sind LEDs auf Anschaltbaugruppen, Busklemmen und E/A-Modulen. Ferner sind die Fehlerorte per Software von der Anschaltbaugruppe aus lokalisierbar. Als Prüf- und Servicegerät steht außerdem ein Hand-Held-Monitor zur Verfügung, der direkt an die Busstationen

angekoppelt werden kann.

Busklemme

Eine Busklemme dient zur Kopplung eines INTERBUS-Lokalbusses oder Installationsfernbusses an ein übergeordnetes Bussystem. Eine INTERBUS-Bus-

klemme dient z.B. zur Kopplung an den Fernbus des INTERBUS. Die

Busklemme liefert auch die Spannung zur Versorgung der Modulelektronik der

angeschlossenen Module (Logikspannung U₁).

Bustopologie

Prinzipieller Aufbau eines Bussystems.

Allgemeine Bezeichnung für eine beliebige Zusammenschaltung von

INTERBUS Teilnehmern, sofern sie den Regeln zum Aufbau eines INTERBUS-Systems entspricht (z.B. max. Teilnehmerzahl und Reichweiten zwischen zwei

Teilnehmern).

CRC-Fehler Datenübertragungsfehler, der mit Hilfe eines CRC erkannt wurde. Dieser Fehler

kann von jedem INTERBUS-Teilnehmer nach Bildung des CRC-Prüfwortes er-

zeugt werden.

Cyclic-Redundancy-Check Der Cyclic-Redundancy-Check (CRC) ist ein Prüfungsverfahren zur Datensicherung, bei dem ein Datenblock durch ein genormtes Polynom dividiert und der Rest der Division als CRC-Prüfwort an den zu übertragenden Nutzdatenblock

angehängt wird.



Diagnose-Register Oberbegriff für das Diagnose-Bit- und das Diagnose-Parameter-Register. Sie stellen dem Anwendungsprogramm die Diagnose-Anzeigen der Frontblende eines Diagnose-Controllerboards zur Verfügung.

DRIVECOM

DRIVECOM ist eine als eingetragener Verein organisierte Nutzergruppe aus Antriebsherstellern, die sich vor dem Hintergrund der Anforderung zusammengeschlossen hat, dass die Antriebssysteme der DRIVECOM-Mitglieder in der Lage sein sollen, über ein offenes standardisiertes Buskonzept miteinander zu kommunizieren. Als Kommunikationsmedium wurde der INTERBUS gewählt, der diesen Ansprüchen voll entspricht.

ENCOM

Die ENCOM-Nutzergruppe ist ein Zusammenschluss von führenden Herstellern von Winkelcodierern, die sich für die Nutzung des INTERBUS zur Vernetzung entschieden haben. Ziele der ENCOM sind die Definition von Geräteprofilen, einheitliche Prüfkriterien und Testeinrichtungen sowie die Zertifizierung von Geräten.

Eingangs-Adressraum

Anzahl der Bytes, die ein INTERBUS-Teilnehmer im Eingangs-Adressbereich des Host-Systems belegt.

Eingangsdaten (In Data)

Eingangsdaten sind die Daten, die von von einem INTERBUS-Teilnehmer zum INTERBUS-Master transportiert werden.

Erweiterter Installationsfernbus

Ein Installationsfernbus mit der Fähigkeit, einen größeren Strom zur Versorgung von Modulelektronik und Initiatoren zur Verfügung zu stellen (Logikspannung U_L)

Fernbus

Der Fernbus verbindet die dezentralen INTERBUS-Unterstationen über große Entfernungen und dient zum zyklischen Austausch der E/A- und Prozessinformationen zwischen diesen Unterstationen und der Anschaltbaugruppe. Er muss vom Installationsfernbus unterschieden werden.

Fernbusstich

Ein vom Fernbus abgehender Zweig, der abgeschaltet werden kann (z.B. ein Installationsfernbus).

Funktionsmodul Module mit einer bestimmten Funktion (z.B. Counter, V24-Modul usw.)

Gateway

Ein Gateway ist ein INTERBUS-Teilnehmer zur Kopplung anderer Übertragungssysteme an den INTERBUS.

Hand-Held-Monitor Der Hand-Held-Monitor (HHM) ist ein tragbares Diagnosegerät, das an eine Peripheriebus-Schnittstelle angekoppelt wird. Das Gerät ermöglicht eine Funktionsprüfung der E/A-Module, eines kompletten Peripheriebus-Systems und der angeschlossenen Stell- und Meldegeräte. Eine einfache Handhabung wird durch eine implementierte Bedienerführung erzielt. Eventuelle Fehler werden auf einem vierzeiligen Display im Klartext angezeigt.

INTERBUS-Teilnehmer Allgemeine Bezeichnung für Geräte unterschiedlicher Funktionen und Einsatzzwecke, die alle am Datenaustausch im INTERBUS beteiligt sind (Anschaltbaugruppen, Controllerboards, Interface-Karten, Busklemmen, Ein-/Ausgabemodule in verschiedenen Bauformen, Technologiesteuerungen, Antriebsregler, Ventilinseln, Winkelcodierer, Identifikationssysteme, Bedien- und Anzeigegerä-

te etc.)

ID-Code

Jeder INTERBUS-Teilnehmer ist mit einem Identifikationscode (ID-Code) ausgestattet, welcher der Anschaltbaugruppe während der Businbetriebnahme zur Identifikation des INTERBUS-Teilnehmers dient. Die Anschaltbaugruppe generiert aus den ID-Codes eines Busaufbaus ein Busabbild, das im weiteren Betrieb zur Adresszuordnung der E/A-Daten und zur Fehlerbestimmung herangezogen wird.

Informationsregister Das Informations-Register (Info-Register) gibt an, wieviele Ein- und Ausgangsbytes die Anschaltbaugruppe am INTERBUS als angeschlossen erkannt hat.

Installationsfernbus

Der Installationsfernbus entspricht dem Aufbau nach dem Fernbus, bietet aber die Option, eine Versorgungsspannung für die Modulelektronik und Sensoren im Buskabel mitzuführen (Hybridkabel). Er ist topologisch gesehen ein lokaler Fernbusstich und eignet sich zum Aufbau von verteilten Unterstationen mit direktem Anschluss der Sensoren und Aktoren.

Installationsfernbus, erweiterter

siehe Erweiterter Installationsfernbus

Installationstiefe Der Fernbus hat die Installationstiefe 0.

Der Installationsfernbus hat die Installationstiefe 1.

Längencode

Der Längencode ist eine Kodierung für die Anzahl der Prozessdaten eines INTERBUS-Teilnehmers.

Logikspannung U₁

Die Logikspannung U_L wird an der Busklemme eingespeist. Sie wird im Netzteil der Busklemme auf 5V oder 9V gewandelt und versorgt über die Leitungen des Peripheriebusses oder Installationsfernbusses die Elektronik der Peripheriebusbzw. Installationsfernbus-Teilnehmer sowie Sensoren.

Local Bus

Englischsprachige Bezeichnung für den Peripheriebus

LWL-Busklemme Busklemme in Lichtwellenleiter-Technik für die Verbindung von Anlagenteilen, zwischen denen kein Potentialausgleich existiert, und für stark elektromagnetisch belastete Umgebungen. Die Busklemmen sind genau wie die Standard-Busklemmen (z.B. IBS 24 BK-T) ausgestattet, besitzen aber als Fernbus-Schnittstelle einen direkten LWL-Anschluss.

Message

Englischsprachige Bezeichnung für Meldung

Modulfehler

Der Modulfehler (MOD) tritt bei Defekten an der Peripherie-Verkabelung, Sicherungsausfall oder fehlender Peripheriespannung auf. Der Fehler wird nur für Module mit Busrückmeldung angezeigt. Der Fehler führt nicht zum Stop des Busses.

Peripheriebus

Lokaler Abzweig vom Fernbus. Der Peripheriebus ist aus Peripheriebus-Modulen aufgebaut und wird mit einer Busklemme an den Fernbus angekoppelt. Die Peripheriebus-Module werden untereinander und mit der Busklemme über Peripheriebus-Kabel verbunden.



Peripheriebusfehler Der INTERBUS-Master hat einen Fehler in einem Peripheriebus diagnostiziert

Peripheriespannung U_s Die Peripheriespannung U_s wird direkt am Modul zur Versorgung der Peripherie (Sensoren, Aktoren) eingespeist.

Potentialtrennung

Durch Potentialtrennung werden Schaltkreise eines elektrischen Gerätes galvanisch voneinander getrennt.

Prozessdaten

Prozessdaten sind Daten, die schnell, zyklisch und äquidistant über den Prozessdatenkanal des INTERBUS übertragen werden.

Prozessdatenkanal Über den Prozessdatenkanal werden Daten unquittiert und äquidistant übertragen. Die Richtungsangabe der Prozessdaten wird vom Hostsystem zum Bus gesehen; d. h.,

- Prozess-Ausgangsdaten sind Daten, die vom Hostsystem in den Prozessdatenkanal geschrieben werden.
- Prozess-Eingangsdaten sind Daten, die vom Hostsystem aus dem Prozessdatenkanal gelesen werden.

Registerlänge

Anzahl der Bytes, die ein INTERBUS-Teilnehmer im INTERBUS-Ring belegt. Die Angabe wird zur Berechnung der Zykluszeit benötigt.

Rekonfiguration

Der INTERBUS-Master erzeugt eine Meldung zur Rekonfiguration, wenn auf einer Busklemme der Rekonfigurationstaster gedrückt wird.

Remote Bus

Englischsprachige Bezeichnung für den Fernbus

Slavebaugruppe INTERBUS-Teilnehmer in einem untergeordneten Steuerungs- oder Rechnersystem. Die Slavebaugruppe ermöglicht die Kommunikation dieses Slave-Systems mit dem INTERBUS-Master.

Status-Anzeige

LED-Anzeigen auf Diagnose-Controllerboards oder Modulen, die Auskunft über den Betriebszustand geben.

Steuer-Register

Oberbegriff für das Busy-/Return-Bit-Register und das Aktivierungs-Bit-Register, die beide der Kontrolle/Steuerung des INTERBUS dienen.

Zykluszeit

Innerhalb eines INTERBUS-Zyklusses werden die Eingangsdaten sämtlicher INTERBUS-Teilnehmer (Slaves) zum Hostsystem und die Ausgangsdaten des Hostsystem zu allen INTERBUS-Teilnehmern übertragen. Die Dauer eines INTERBUS-Zyklusses ist die Zykluszeit. Sie ist von wenigen Faktoren abhängig und steigt mit zunehmender Zahl der E/A-Punkte nahezu linear an.



Anhang B

Stichwortverzeichnis

Die fett markierten Zahlen geben die Seite an, auf der die Definition oder eine Kurzbeschreibung des gesuchten Begriffes steht. A Adressierung der INTERBUS-E-/A- Teilnehmer 4-3 Aktivierungs-Bit-Register 5-6 zur Registerumschaltung 5-10 Allgemeine Systemeckdaten 1-7 Anschaltbaugruppe 1-4, 1-8 Anschluss der 2-7 Anschluss- und Bedienelemente der 2-4 Demontage der 2-6	Datenzugriff direkter 4-3 indirekter 4-3 Datenzyklus 1-18 Diagnose-Bit BASP 5-4 CTRL 5-4 LB 5-4 MOD 5-4 RB 5-4 READY 5-4 RUN 5-4 Diagnose-Bit-Register 5-3 Diagnose-Bits
mit PE verbinden 2-10 Montage der 2-5 Steckposition der 4-3 Anzahl der E/A-Module 1-12 Anzeige einer fehlerhaft bearbeiteten Systemfunktion 5-9 Anzeigepriorität von Fehlern 3-7, B-7 Aufbaureihenfolge 2-5, 4-4	Bedeutung der 5-4 Betriebsanzeigen durch 5-4 Fehleranzeigen durch 5-4 Diagnose-Information über das SPS-Programm 5-3 Diagnose-Parameterregisters Bedeutung des 5-4 Diagnose-Register Aufbau 5-3 Bedeutung 5-3 Lage 5-3
belegte Speichergröße durch INTERBUS- Daten 4-6 Berechnung der Zykluszeit 1-20 Beschreibung des Datenbausteins DIDB A-3 Bestimmung von Fehlerart und -ort 5-5 Buskabel 1-3 Buskabellänge 1-10, 1-14 Busklemme 1-5, 1-11, 1-13 Bussegmente, max. Anzahl der 1-10 Bussegment-Typ(en) Definiton 1-9, 5-4 Busy-/Return-Bit-Register 5-9	E E/A-Daten ungleich aktuellen Signalzuständen 3-5–3-6 E/A-Speicherzugriff 4-8 Ein- und Ausgabe-Register 1-18 elektrische Verbindungen zum INTERBUS-System 2-4 zur Steuerung 2-4 Erläuterungen zu den Fehlerursachen 3-5
С	F

FB 210 A-4

Aufruf und Parameter des A-3 Funktionsweise des A-3

CRC-Prüfung 1-19



FB14	Logikspannung 1-11
Parameter des A-3 Fehler	Loop Check 1-19
-abhilfe 3-5	Loop_Back_Word 1-19
-anzeige 3-5	
-ursache 3-5	M
Fehlerbehandlung über den FB 14 5-10	
Fernbus 1-4, 1-7, 1-9 Fernbus-Fehler 3-6 –3-7	Modul-Fehler 3-5 , 3-7, B-7
Fernbus-Segment 1-9 –1-10, 5-4	
Fernbus-Stecker	Р
Anschluss des 2-10	r
Pinbelegung und Erstellung des 2-10	Parametrierungs-Fehler 3-6 –3-7
	Peripheriebus 1-5, 1-7, 1-14
н	Peripheriebus-Fehler 3-6 –3-7 Peripheriebus-Segment 1-9, 5-5
п	r enpheriebus-deginerit 1-9, 3-3
Hardware-Fehler 3-7	
Host 1-3	R
Hybridkabel 1-11	
	Remote Bus 1-9 Remote Bus Check 1-18
1	Nomicle Bud Check 1 10
ID-Register 1-18 ID-Zyklus 1-18	S
Inbetriebnahme des INTERBUS 3-3	Speicherblockreservierung 4-6
Info-Register	Speicherblockreservierung 4-6 Steuerungsprogramm mit Funktionsbaustein
Aufbau und Bedeutung 5-10	FB14 ergänzen 3-3
Lage 5-3	Systemfunktionen
Installation des INTERBUS-Systems 2-6 Installationsfernbus 1-4, 1-7, 1-11-1-12	Bearbeitungsablauf der 5-9
Installationsfernbus-Kabel 1-11	Bedeutung der 5-6
INTERBUS ST-Kompaktstation 1-5, 1-16	
INTERBUS ST-Kopfstation 1-5	т
INTERBUS über Systemfunktionen	•
kontrollieren 5-6 INTERBUS-E/A-Daten im analogen	Teilnehmeranzahl im Installations-
Adressraum 4-7	fernbus 1-12
INTERBUS-E/A-Teilnehmer 1-15	
INTERBUS-kompatible Geräte 1-4	U
INTERBUS-Teilnehmer	O
Gesamtzahl der adressierbaren 4-8 IP20-Aufrüststecker	Übertragungsmedien 1-10
montieren 2-8	Übertragungsverfahren 1-10
zusammenbauen 2-8	
	Z
_	L
L	Zykluszeit des INTERBUS-Systems 1-20
Lage der analogen INTERBUS-Daten im SPS-	Zykluszeit, Berechnung der 1-20
Speicher 4-8	
Local Bus 1-14	





Ihre Meinung interessiert uns!

Geben Sie uns die Möglichkeit, Ihre Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte zum vorliegenden InterBus-Handbuch zu erfahren. Aus diesem Grund beantworten Sie bitte den Fragebogen auf der Rückseite. Jeder noch so kleine Hinweis oder Kommentar wird von uns bearbeitet.

Dieses Antwortschreiben können Sie als FAX-Vorlage, im Fensterbrief oder auch - gefaltet (1. / 2.) und zusammengeklebt (mit Tesafilm) - direkt versenden.



Falls Sie einen Briefumschlag verwenden, kennzeichnen Sie diesen im rechten, oberen Teil der Vorderseite mit dem Vermerk "Entgelt bezahlt Empfänger".

Vielen Dank!		
	1	Z)
	Entgelt bezahlt Empfänger	
	Empfanger	

Antwort

Phoenix Contact GmbH & Co. KG Produktmarketing InterBus/ME-DOK Flachsmarktstraße 8 - 28 D-32825 Blomberg







FAX-NR.: *49-(0)5235-331199

Phoenix Contact GmbH & Co. KG			Datum: Anzahl Seiten:			
Firma:	Name: Abteilung:					
Straße:	Funktion:					
Ort:	Tel.:		/			
	Fax:		/			
Angaben zum Handbuch:						
Тур:	Revisi	on:	Ar	tNr.:		
Meine Meinung	zum Ha	ndbuck	1			
Contaitung		6	*	Ja	z.Teil	Nein
Gestaltung Ist das Inhaltsverzeichnis übersichtlich gestaltet?						
Sind die gewählten Bilder/Grafiken verständlich/auss	sagekräftig	?				
Fördert die Seitengestaltung die schnelle Infosuche?	- 7					
Ist die Kapitelinhaltsübersicht ausführlich?					\exists	
Sind die Texterklärungen zu den Bildern ausreichen	d?				ī	
Entspricht die Qualität der Bilder (Übersichtlichkeit/selbsterklärend) Ihren Erwartungen/Ansprüchen?						
Führen die Indexeinträge zu den informativen Steller	า?					
				Ja	z.Teil	Nein
Inhalt				Ja	2.1611	INCIII
Sind die gewählten Fachbegriffe verständlich/aussagekräftig? Sind die gewählten Formulierungen verständlich/aussagekräftig?						
Sind die gewählten Verzeichniseinträge verständlich/aussagekräftig?						
Welches Verzeichnis benutzen Sie am häufigsten, um Informationen zu						
suchen?						
Fehlen wichtige Informationen? Wenn ja, welche?						
Sind die Beispiele praxisgerecht?						
Ist das Handbuch gut zu handhaben?						
Wünschen Sie mehr Platz für Notizen?						
Ich habe folgende Anregung(en)/A	nmerku	ıng(en):	•			